

SCHNEIDER



SCIH360B

TABLE INDUCTION 3 FOYERS

Booster sur chaque foyer

Peu importe le foyer sélectionné, il chauffera vos plats en un rien de temps grâce aux boosters. Pour un maximum de flexibilité.

Commande par touches sensibles

Un simple effleurement des touches suffit pour régler votre table. La commande est intuitive et permet un nettoyage facile de la table de cuisson.

Témoin de chaleur résiduelle

Un « H » indique que le foyer correspondant n'a pas totalement refroidi. Pour plus de sécurité et des économies si vous utilisez la chaleur restante de ce foyer plutôt que d'allumer un autre.



schneiderconsumer.com

SCHNEIDER

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de foyers	3
- dont zone flex	-
Types de commandes	Touches sensibles
Position des commandes	Frontal
Niveau de puissance	9
Détecteur des récipients	OUI
Sécurité enfants	OUI
Témoin chaleur résiduelle	OUI
Arrêt automatique	OUI
Détecteur de récipients	OUI
Minuterie	OUI, 99 min
Booster(s)	3

DONNÉES TECHNIQUES

Voltage (V)	220-240, 380-415
Fréquence (Hz)	50Hz / 60Hz
Dimensions du produit (LxPxH)	59 x 52 x 5.5 cm
Dimensions emballage (LxPxH)	69 x 64.5 x 11.5 cm
Niche d'encastrement	56 x 49 x 51 cm
Poids net	8.71 kg
Poids brut	10.21 kg
Longueur du câble	100 cm

CONSOMMATION

Puissance totale	7400 W
Diamètre avant gauche	160 mm
Puissance, booster	1400 W, 1500 W
Diamètre arrière gauche	210 mm
Puissance, booster	2400 W, 2600 W
Diamètre arrière droit	
Puissance, booster	
Diamètre avant droit : -	290 mm
Puissance, booster : -	3000 W, 3600 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantités par 20'	540 pcs
Quantités par 40'	1080 pcs
Quantités par 40'HQ	1240 pcs
Couleur	Noir
Code EAN	3527570088827
DEEE HT	1,04 €

Schéma d'encastrement

