

SCHNEIDER



SCOP27ENBK

Four pyrolyse 70 L

Nettoyage pyrolyse

Grâce au nettoyage pyrolyse, l'entretien se veut facile et pratique. Votre four se nettoie tout seul puisque les salissures sont brûlées lors de la montée en température importante. Un coup d'éponge suffit pour profiter pleinement de votre four.

Volume 70 litres

Avec une capacité de 70 litres, ce four fait partie des grandes tailles du marché. Cela vous offre la possibilité de cuisiner pour de grandes tablées sans le moindre problème.

Préconisation de température

Pour chaque mode de cuisson, votre four préconise la température idéale que vous pouvez adapter à vos besoins personnels.

Porte froide avec démontage facile

Il est possible de démonter la porte du four afin de nettoyer facilement l'espace entre les vitres, assurant ainsi un bon entretien de votre four.



schneiderconsumer.com

SCHNEIDER

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Mode de nettoyage	Pyrolyse
Nombre de vitres	4 vitres
Type de cuisson	Multifonction
Manettes	Push pull
Chaleur air pulsé / brassé	Brassé
Nombre de fonctions	8
Fonctions	Eclairage, traditionnel, traditionnel air brassé, gril, double gril, double gril air brassé, pyrolyse
Plage de température	50 – 250°C
Volume utile de la cavité	70 l
Niveaux de cuisson	-
Divers	Préconisation de température, minuteur
Eclairage intérieur	Oui
Accessoires inclus	Lèchefrite, grille
Longueur du câble	100 cm, livré sans prise

CONSOMMATION

Classe énergétique	A
Puissance résistance voûte	950W
Puissance résistance sole	1100W

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions du produit (HxLxP)	59,5x59,5x57,5 cm
Niche d'encastrement	60 x 56 x 57 cm
Dimensions emballage (LxHxP)	62,1 x 68,8 x 67 cm
Poids net	TBC kg
Poids brut	TBC kg

DONNEES LOGISTIQUES

Quantités par 40'HQ	228 pcs
Couleur	Noir
Code EAN	3527570090257
DEEE HT	8,33€

Schéma d'encastrement

