

SCHNEIDER

**MINI RÉFRIGÉRATEUR COSMÉTIQUE
MINI COSMETICS FRIDGE
MINI-KOSMETIK-KÜHLSCHRANK
COSMETISCHE MINIKOELKAST
MINI REFRIGERADOR COSMÉTICO
MINI FRIGORIFERO PER COSMETICI**

SCMF6MW



**MANUEL D'INSTRUCTIONS • INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG • HANDLEIDING
MANUAL DE INSTRUCCIONES • MANUALE DI ISTRUZIONI**

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE

VERWEISE SPEICHERN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA Y GUARDE PARA

FUTURAS CONSULTAS.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.



AVERTISSEMENTS IMPORTANTES VEUILLEZ LIRE LA CONSIGNE DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS SOIGNEUSEMENT AVANT UTILISATION ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



Consignes de sécurité:

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage intérieur et domestique
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
- Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut
- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur, placé près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou placé dans un four chauffé.

- Ne bloquez aucune bouche d'aération. Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et ne l'utilisez pas à proximité d'éviers, de baignoires ou de douches.
- **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil
- Cet appareil est destiné à être utilisé à la maison et ne convient pas aux applications ci-dessous telles que
 - les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - fermes et par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
 - environnements de type bed and breakfast;
 - restauration et applications similaires non commerciales
- Cet article ne convient pas comme appareil encastrable.

Refroidissement:

- Avertissement : Ne placez pas d'aliments ou de boissons à l'intérieur de cet appareil.
- Le stockage à une température plus fraîche permet d'empêcher la plupart des liquides et des gels de se dessécher ou de s'épaissir, ce qui contribue également à un rendu plus lisse et plus facile en application.
- Les types de produits cosmétiques que vous pouvez stocker à des températures plus basses sont des articles tels que : vernis à ongles et dissolvants, parfums, rouges à lèvres, baumes à lèvres, brumes visage, crèmes et sérums contour des yeux, crèmes visage, crayons (Eyeliner), cosmétiques bio, etc.
- Ne surchargez pas l'intérieur du mini réfrigérateur afin de permettre la circulation de l'air pour un environnement de refroidissement optimal.
- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur fourni pour faire fonctionner cet article uniquement.

IMPORTANT

Il est interdit de remplacer le câble d'alimentation par vous-même s'il est endommagé.

Si l'appareil est tombé, veuillez demander à une personne qualifiée de le vérifier avant de l'utiliser à nouveau. Des dommages internes pourraient provoquer des accidents. Pour tout type de problème ou de réparation, veuillez contacter le service client du distributeur local, du fabricant ou d'une personne qualifiée pour éviter tout danger.


Élimination et responsabilité environnementale

Afin d'être respectueux de l'environnement, nous vous encourageons à disposer correctement votre appareil. Vous pouvez contacter les autorités locales ou les centres de recyclage pour plus d'informations.

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences applicables des directives 2014/35/UE (abrogeant la directive 73/23/CEE telle que modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (abrogeant la directive 89/336/CEE)





Ce mini-réfrigérateur thermoélectrique est spécialement conçu pour vos produits de soin, cosmétiques et vos accessoires de beauté. Conserver les produits de soin au réfrigérateur à une température idéale aide à protéger leur longévité et leur stabilité.

La capacité de 5 litres est spacieuse et pratique pour organiser vos produits de beauté grâce à la tablette intérieure.

Adopter la technologie de refroidissement par air semi-conducteur qui protège votre maquillage du gel, et des gouttelettes d'eau.


Ce mini réfrigérateur utilise la technologie de semi- conducteur sans compresseur ni cryogène. Il s'agit d'un produit de réfrigération respectueux de l'environnement et non polluant. C'est la taille parfaite car il est léger et portable. Il a également une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie.



Refroidissement



Lumière LED



Étanche à la
poussière



Faible bruit



Adaptateur portable



Sans Fréon

Qu'y a-t-il dans la boîte

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Corps du produit
2. Poignée de transport
3. Câble AC (prise domestique)
4. Tablette amovible



1.



2.



3.



4.

Que pouvez-vous conserver dans un mini-réfrigérateur

Le mini réfrigérateur est idéal pour ranger les produits de beauté, y compris le parfum, le baume, le rouge à lèvres, le soin contour des yeux, l'eye-liner, le rouleau de jade, la crème hydratante, le nettoyant pour le visage, la lotion, le vernis à ongles, les soins de la peau bio et sans conservateur, le sérum, le masque la brume visage, crème solaire etc.

Fonctionnement du produit

1. Branchez le mini réfrigérateur

1.1 Branchez votre réfrigérateur à une prise à l'aide de l'adaptateur secteur inclus, l'appareil est allumé. L'indicateur LED s'allumera par un voyant vert comme le montre l'exemple ci-dessous.

1.2 L'appareil nécessite un minimum d'une heure pour atteindre sa température idéale afin de garantir un refroidissement idéal à vos produits de soin et beauté. Le temps de refroidissement dépend également du nombre de produits se trouvant à l'intérieur. Plus de temps sera pris si plus de stockage à l'intérieur.

1.3 Vous pouvez régler l'intensité de la lumière LED sur la porte au moyen du petit voyant lampe en bas. Il vous suffit d'appuyer une fois pour chaque niveau d'intensité de lumière.



L'appareil ne possède ni interrupteur ni régulation. Le froid commence à être produit dès que le chargeur est connecté, n'ayant qu'une indication lumineuse du fonctionnement de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Avant le nettoyage et l'entretien, l'appareil doit être débranché la source d'alimentation.

1. Essuyez la saleté et la poussière sur la surface du corps avec un chiffon doux. Et vous pouvez utiliser un chiffon doux imbibé d'eau tiède pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.
2. Le corps ne doit pas être rincé à l'eau, en particulier les parties du corps telles que les ouvertures de ventilation de la prise de l'interrupteur, sinon cela endommagerait le produit et entraînerait un risque de choc électrique.
3. Veuillez contacter notre service client si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation.
4. Essuyez la saleté et la poussière sur la surface du corps avec un chiffon doux. Vous pouvez également utiliser un chiffon doux imbibé d'eau tiède pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle SCMF6MW	Température interne Jusqu'à 10°C en dessous de la température ambiante (référence 25°C)	Paramètre électrique CA 100-240V 50/60Hz Capacité : 5L Consommation d'énergie : 18 W
--	---	--

Schéma électrique



Fiche technique du sources d'alimentation externe la de directive européenne (UE) 2019/1782

	Valeur	Unité
Référence du modèle	DZ018CHL090200V	
Raison sociale ou marque déposée	Guangdong Keerda Electronics Co.,Ltd.	
Tension d'entrée	100-240V	V
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz	Hz
Tension de sortie	9.0	V
Courant de sortie	2.0	A
Puissance de sortie	18.0	W
Rendement moyen en mode actif	85.002	%
Rendement à faible charge (10 %)	75%	%
Consommation électrique hors charge	0.1	W

EXCLUSION DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou dommages résultant de :

- (1) Détérioration de la surface due à l'usure normale du produit ;
- (2) Les défauts ou détériorations dus au contact avec des liquides et à la corrosion causée par la rouille ou la présence d'insectes ;
- (3) Tout incident, abus, mauvaise utilisation, altération, démontage ou
- (4) réparation non autorisée entretien inapproprié, utilisation inappropriée concernant le produit ou connexion à une tension incorrecte ;
- (5) Toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée si la plaque signalétique et/ou le numéro de série du produit sont retirés.

DISPOSITION



La présence de ce logo sur le produit signifie que l'élimination de l'appareil est régie par la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Toute substance dangereuse contenue dans un équipement électrique ou électronique peut avoir un impact potentiel sur l'environnement et la santé lors du recyclage. Par conséquent, à la fin de la vie utile de l'appareil, il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.

Votre rôle en tant que consommateur final est essentiel en termes de réutilisation, de recyclage et d'obtention d'autres types de création de valeur à partir de ce produit. Vous avez le choix entre différents systèmes de collecte et d'échange organisés par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Il est de votre devoir d'utiliser ces possibilités.

Service après-vente


Pour une intervention technique en raison d'un dysfonctionnement, veuillez appeler le 04 88 78 59 99.

Pour obtenir des informations sur les produits ou commander des pièces détachées, veuillez appeler le 01 61 44 02 70 et choisir l'option appropriée.

Pièces détachées et accessoires

Les pièces détachées et accessoires pour votre appareil sont disponibles sur notre site dédié www.expercare.fr

Lorsque vous commandez des pièces, merci d'indiquer le modèle de votre appareil.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Ce produit est importé par : SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE**

**IMPORTANT WARNINGS
PLEASE READ THE SAFETY
INSTRUCTION
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
USE AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.**



Safety instructions:

- This device is intended for indoor and household use only.
- This device can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have received supervision or instructions regarding the safe use of the appliance and understand the dangers involved.
Children should not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- The power cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the appliance must be scrapped.
- The appliance should not be used outdoors, placed near a hot gas or electric burner, or placed in a heated oven.

- Do not block any air vents. Do not store explosive substances such as spray cans with a flammable propellant in this device.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids and do not use it near sinks, bathtubs or showers.
- **WARNING:** When positioning the appliance, make sure that the power cord is not pinched or damaged.
- **WARNING:** Do not place multiple portable power outlets or portable power supplies on the back of the device
- This device is intended for use in the home and not suitable for below applications such as
 - the staff kitchens in the shops, offices and other working environments;
 - farms and by customers in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - restoration and applications non-commercial similar
- This item is not suitable as a built-in device.

Cooling:

- **Warning:** Do not place food or beverages inside this appliance.
- Storing at a cooler temperature helps prevent most liquids and gels from drying out or thickening, which also contributes to a smoother finish and easier application.
- The types of cosmetic products that you can store at lower temperatures are items such as: nail polish and removers, perfumes, lipsticks, lip balms, face mists, eye creams and serums, face creams, pencils (eyeliner), cosmetics organic, etc
- Do not overload the interior of the mini refrigerator to allow air circulation for an optimal cooling environment.
- Please use AC adapter provided to operate this item only.

IMPORTANT

It is forbidden to replace the power cable by yourself if damaged.

If the device has been dropped, please have a qualified person check it before using it again. Internal damage could cause accidents. For any type of problem or repair, please contact the customer service of the local distributor, manufacturer or a qualified person to avoid any danger.


Disposal and environmental responsibility

In order to be respectful of the environment, we encourage you to dispose of your device correctly. You can contact THE local authorities or recycling centers for more information.

Please read the user manual before use.

This product complies with the applicable requirements of Directives 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC as amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC)





This thermoelectric mini fridge is specially designed for your skincare products, cosmetics and beauty accessories. Storing skincare products in the refrigerator at an ideal temperature helps protect their longevity and stability.

The 5 liter capacity is spacious and practical to organize your beauty products thanks to the interior shelf.

Adopting semiconductor air cooling technology which protects your makeup from frost, and water droplets.


This mini refrigerator uses semiconductor technology without a compressor or cryogen. It is an environmentally friendly and non-polluting refrigeration product. It's the perfect size because it's lightweight and portable. It also has a long service life and low power consumption.



Cooling



LED light



Dustproof



low noise



Portable adapter



Without Freon

What's in the box

PRODUCT DESCRIPTION

1. Product body
2. Carry handle
3. AC cable (domestic outlet)
4. Removable shelf



1.



2.



3.



4.

What can you store in a mini fridge

The mini fridge is ideal for storing beauty products including perfume, balm, lipstick, eye cream, eyeliner, jade roller, moisturizer, face cleanser, lotion, nail polish, organic and preservative-free skin care, serum, mask, face mist, sunscreen, etc.

Product operation

1. Plug in the mini fridge

1.1 Connect your refrigerator to an outlet using the included AC adapter, the device is on. The LED indicator will light up with a green light as shown in the example below.

1.2 The device requires a minimum of one hour to reach its ideal temperature in order to guarantee ideal cooling for your skincare and beauty products. The cooling time also depends on the number of products in the inside. More time will be taken if more storage inside.

1.3 You can adjust the intensity of the LED light on the door by means of the small light indicator at the bottom. You only need to press once for each level of light intensity.



The device has no switch or regulation. The cold begins to be produced as soon as the charger is connected, having only a light indication of the operation of the device.

CLEANING AND MAINTENANCE


Before cleaning and maintenance, the device must be disconnected from the power source.

1. Wipe off dirt and dust on the surface of the body with a soft cloth. And you can use a soft cloth dampened with warm water to clean the inside of the device.
2. The body should not be rinsed with water, especially the body parts such as the ventilation openings of the switch socket, otherwise it will damage the product and cause the risk of electric shock.
3. Please contact our customer service if you encounter any problems during use.
4. Wipe off dirt and dust on the surface of the body with a soft cloth. You can also use a soft cloth dampened with lukewarm water to clean the inside of the device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model number	Internal temperature	Electrical parameter
SCMF6MW	Up to 10°C below ambient temperature (reference 25°C)	AC 100-240V 50/60Hz Capacity: 5L Power Consumption: 18W

Electrical diagram



European Directive (EU) 2019/1782 External Power Sources Datasheet

	Value	Unit
Model reference	DZ018CHL090200V	
Company name or registered trademark	Guangdong Keerda Electronics Co.,Ltd.	
Input voltage	100-240V	V
Input AC frequency	50/60Hz	Hz
Output voltage	9.0	V
output current	2.0	HAS
output power	18.0	W
Average performance in active mode	85.002	%
Efficiency at low load (10%)	75%	%
Off-load power consumption	0.1	W

DISCLAIMER OF WARRANTY:

The warranty does not cover wear parts of the product, nor problems or damage resulting from:

- (1) Surface deterioration due to normal product wear;
- (2) Defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) Any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or
- (4) unauthorized repair improper maintenance, improper use concerning the product or connection to an incorrect voltage;
- (5) Any use of accessories not supplied or approved by the maker.

The warranty will be void if the nameplate and/or serial number series of the product are withdrawn.

ARRANGEMENT



The presence of this logo on the product means that disposal of the device is governed by Directive 2012/19/EU of July 4, 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

Any hazardous substance contained in electrical or electronic equipment can have a potential impact on the environment and health during recycling. Therefore, at the end of the appliance's useful life, it should not be disposed of with unsorted municipal waste.

Your role as the end consumer is essential in terms of reusing, recycling and obtaining other types of value creation from this product. You have the choice between different collection and exchange systems organized by local authorities (waste centres) and distributors. It is your duty to use these possibilities.

WICHTIGE WARNHINWEISE BITTE LESENDIE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Sicherheitshinweise:

- Dieses Gerät ist nur für den Innen- und Haushaltsgebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät kann von verwendet werden Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht damit spielen das Gerät. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden
- Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Gerät verschrottet werden.
- Das Gerät sollte nicht im Freien verwendet, in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners aufgestellt oder aufgestellt werden im beheizten Ofen.

- Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze. Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie z Sprühdosen mit einem brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder Duschen.
- **ACHTUNG:** Wann Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder eingeklemmt wird beschädigt.
- **WARNUNG:** Platzieren Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile auf der Rückseite des Geräts
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im vorgesehen Zuhause und nicht für die folgenden Anwendungen geeignet, z
 - die Personalküchen im Geschäfte, Büros und andere Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfen und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed & Breakfast-ähnliche Umgebungen;
 - Restaurierung und Anwendungen nicht kommerziell ähnlich
- Dieser Artikel ist nicht als Einbaugerät geeignet.

Kühlung:

- Warnung: Legen Sie keine Lebensmittel hineinoder Getränke in diesem Gerät.
- Durch die Lagerung bei kühlerer Temperatur wird verhindert, dass die meisten Flüssigkeiten und Gele austrocknen oder eindicken, was außerdem zu einem glatteren Finish und einer einfacheren Anwendung beiträgt.
- Die Arten von Kosmetikprodukten, die Sie können Artikel wie Nagellack und -entferner, Parfüme, Lippenstifte, Lippenbalsame, Gesichtssprays, Augencremes und -seren, Gesichtscremes, Stifte (Eyeliner), Bio-Kosmetik usw. bei niedrigeren Temperaturen lagern
- Überladen Sie den Innenraum des Mini nicht Kühlschranks, um die Luftzirkulation für eine optimale Kühlumgebung zu ermöglichen.
- Bitte verwenden Sie ein Netzteil ausschließlich für den Betrieb dieses Artikels vorgesehen.

WICHTIG

Es ist verboten, das Netzkabel auszutauschen bei Beschädigung selbst reparieren.

Wenn das Gerät heruntergefallen ist, lassen Sie es bitte von einer qualifizierten Person überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden. Innere Schäden können zu Unfällen führen. Bei Problemen oder Reparaturen jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des örtlichen Händlers, Herstellers oder einer qualifizierten Person, um Gefahren zu vermeiden.


Entsorgung und Umweltverantwortung

Aus Rücksicht auf die Umwelt empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen. Für weitere Informationen können Sie sich an DIE örtlichen Behörden oder Recyclingzentren wenden.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung.

Dieses Produkt entspricht den geltenden Anforderungen der Richtlinien 2014/35/EU (zur Aufhebung der Richtlinie 73/23/EWG, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG) und 2014/30/EU (zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG).





Dieser thermoelektrische Minikühlschrank wurde speziell für Ihre Hautpflegeprodukte, Kosmetika und Beauty-Accessoires entwickelt. Die Aufbewahrung von Hautpflegeprodukten im Kühlschrank bei idealer Temperatur trägt dazu bei, ihre Langlebigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Das Fassungsvermögen von 5 Litern ist geräumig und dank der Innenablage praktisch, um Ihre Schönheitsprodukte zu organisieren. Einsatz der Halbleiter-Luftkühlungstechnologie, die Ihr Make-up vor Frost und Wassertropfen schützt.


Dieser Mini-Kühlschrank nutzt Halbleitertechnologie ohne Kompressor oder Kältemittel. Es handelt sich um ein umweltfreundliches und umweltfreundliches Kühlprodukt. Es hat die perfekte Größe, da es leicht und tragbar ist. Zudem zeichnet es sich durch eine lange Lebensdauer und einen geringen Stromverbrauch aus.



Kühlung



LED-Licht



Staubdicht



wenig Lärm



Tragbarer Adapter



Ohne Freon

Was ist in der Box

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Produktkörper
2. Tragegriff
3. AC-Kabel (Haushaltssteckdose)
4. Abnehmbares Regal



1.



2.



3.



4.

Was kann man in einem Minikühlschrank aufbewahren?

Der Minikühlschrank ist ideal für die Aufbewahrung von Schönheitsprodukten wie Parfüm, Balsam, Lippenstift, Augencreme, Eyeliner, Jaderoller, Feuchtigkeitscreme und Gesichtereiniger. Lotion, Nagellack, organische und konservierungsmittelfreie Hautpflege, Serum, Maske, Gesichtsspray, Sonnencreme usw.

Produktbetrieb

1. Schließen Sie den Minikühlschrank an

1.1 Schließen Sie Ihren Kühlschrank mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose an, das Gerät ist eingeschaltet. Die LED-Anzeige leuchtet grün, wie im Beispiel unten gezeigt.

1.2 Das Gerät benötigt mindestens eine Stunde, um die ideale Temperatur zu erreichen, um eine optimale Kühlung Ihrer Hautpflege- und Schönheitsprodukte zu gewährleisten. Die Abkühlzeit hängt auch von der Anzahl der darin enthaltenen Produkte ab
innen. Je mehr Speicherplatz vorhanden ist, desto mehr Zeit wird in Anspruch genommen.

1.3 Mit der kleinen Leuchtanzeige an der Unterseite können Sie die Intensität des LED-Lichts an der Tür regulieren. Sie müssen für jede Lichtintensitätsstufe nur einmal drücken.



Das Gerät verfügt über keinen Schalter oder Regelung. Sobald das Ladegerät angeschlossen wird, beginnt die Kälte zu erzeugen, wobei nur eine leichte Anzeige des Betriebs des Geräts erfolgt.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG


Vor der Reinigung und Wartung muss das Gerät von der Stromquelle getrennt werden.

1. Wischen Sie Schmutz und Staub von der Gehäuseoberfläche mit einem weichen Tuch ab. Und Sie können das Innere des Geräts mit einem weichen, mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch reinigen.
2. Der Körper sollte nicht mit Wasser gespült werden, insbesondere die Körperteile wie die Lüftungsöffnungen der Schaltsteckdose, da sonst das Produkt beschädigt wird und die Gefahr eines Stromschlags besteht.
3. Sollten bei der Nutzung Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
4. Wischen Sie Schmutz und Staub von der Gehäuseoberfläche mit einem weichen Tuch ab. Sie können das Innere des Geräts auch mit einem weichen, mit lauwarmem Wasser angefeuchteten Tuch reinigen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell-Nr	Innentemperatur	Elektrischer Parameter
SCMF6MW	Bis zu 10°C unter Umgebungstemperatur (Referenz 25°C)	Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz Kapazität: 5L Stromverbrauch: 18W

Elektrischer Schaltplan



Europäische Richtlinie (EU) 2019/1782 Datenblatt zu externen Stromquellen

	Wert	Einheit
Modellreferenz	DZ018CHL090200V	
Firmenname oder eingetragene Marke	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd.	
Eingangsspannung	100–240 V	V
Eingangs-AC-Frequenz	50/60Hz	Hz
Ausgangsspannung	9,0	V
Ausgangsstrom	2,0	HAT
Ausgangsleistung	18,0	W
Durchschnittliche Leistung im aktiven Modus	85,002	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	75 %	%
Stromverbrauch im Leerlauf	0,1	W

VERZICHTSERKLÄRUNG DER GARANTIE:

Die Garantie deckt weder Verschleißteile des Produkts noch Probleme aboder Schäden aufgrund von:

- (1) Oberflächenverschlechterung aufgrund normaler Produktabnutzung;
- (2) Mängel oder Verschlechterungen durch Kontakt mit Flüssigkeiten und Korrosion durch Rost oder die Anwesenheit von Insekten;
- (3) Jeder Vorfall, Missbrauch, Änderung, Demontage oder
- (4) unsachgemäße Reparatur, unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Verwendung bezüglich des Produkts oder des Anschlusses an eine falsche Spannung;
- (5) Jegliche Verwendung von Zubehör, das nicht von uns geliefert oder genehmigt wurde Hersteller.

Die Garantie erlischt, wenn das Typenschild und/oder die Seriennummer verloren gehen Serien des Produkts werden zurückgezogen.

ANORDNUNG



Das Vorhandensein dieses Logos auf dem Produkt bedeutet, dass die Entsorgung des Geräts der Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) unterliegt.

Jeder in Elektro- oder Elektronikgeräten enthaltene gefährliche Stoff kann beim Recycling potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit haben. Deshalb sollte das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden.

Ihre Rolle als Endverbraucher ist für die Wiederverwendung, das Recycling und die Erzielung anderer Arten der Wertschöpfung aus diesem Produkt von entscheidender Bedeutung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Sammel- und Tauschsystemen, die von Kommunen (Müllzentren) und Händlern organisiert werden. Es ist Ihre Pflicht, diese Möglichkeiten zu nutzen.

**BELANGRIJKE
WAARSCHUWINGEN
LEZENDE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIE
INSTRUCTIES ZORGVULDIG VÓÓR
GEBRUIK EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.**



Veiligheidsinstructies:

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen er niet mee spelen het apparaat. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd
- Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden gesloopt.
- Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt, in de buurt van een hete gas- of elektrische brander worden geplaatst of worden geplaatst in een verwarmde oven.

- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen en gebruik het niet in de buurt van gootstenen, badkuipen of douches.
- WAARSCHUWING: Wanneer bij het plaatsen van het apparaat, zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt of beschadigd.
- WAARSCHUWING: Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in de huis en niet geschikt voor onderstaande toepassingen zoals
 - de personeelskeukens in de winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - omgevingen van het type bed & breakfast;
 - restauratie en toepassingen niet-commercieel vergelijkbaar
- Dit artikel is niet geschikt als inbouwapparaat.

Koeling:

- Waarschuwing: Plaats geen voedsel of dranken in dit apparaat.
- Bewaren bij een lagere temperatuur helpt voorkomen dat de meeste vloeistoffen en gels uitdrogen of dikker worden, wat ook bijdraagt aan een gladdere afwerking en gemakkelijker aanbrennen.
- De soorten cosmetische producten die u kunt bewaren bij lagere temperaturen zijn artikelen zoals: nagellak en removers, parfums, lippenstiften, lippenbalsems, gezichtsnevels, oogcrèmes en -serums, gezichtscrèmes, potloden (eyeliner), biologische cosmetica, enz.
- Overbelast het interieur van de mini niet koelkast om luchtcirculatie mogelijk te maken voor een optimale koelomgeving.
- Gebruik een AC-adapter alleen geleverd om dit item te bedienen.

BELANGRIJK

Het is verboden de voedingskabel te vervangendoor uzelf indien beschadigd.

Als het apparaat is gevallen, laat het dan door een gekwalificeerd persoon nakijken voordat u het weer gebruikt. Interne schade kan ongelukken veroorzaken. Neem voor elk type probleem of reparatie contact op met de klantenservice van de lokale distributeur, fabrikant of een gekwalificeerd persoon om elk gevaar te voorkomen.


Verwijdering en verantwoordelijkheid voor het milieu

Om het milieu te respecteren, raden we u aan uw apparaat op de juiste manier weg te gooien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten of recyclingcentra.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Dit product voldoet aan de toepasselijke vereisten van Richtlijnen 2014/35/EU (tot intrekking van Richtlijn 73/23/EEG zoals gewijzigd door Richtlijn 93/68/EEG) en 2014/30/EU (tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG).





Deze thermo-elektrische minikoelkast is speciaal ontworpen voor je huidverzorgingsproducten, cosmetica en beautyaccessoires. Het bewaren van huidverzorgingsproducten in de koelkast bij een ideale temperatuur helpt hun levensduur en stabiliteit te beschermen.

De inhoud van 5 liter is ruim en praktisch om je schoonheidsproducten te ordenen dankzij de binnenplank.

Goedkeuring van halfgeleider-luchtkoelingstechnologie die uw make-up beschermt tegen vorst en waterdruppels.

Deze minikoelkast maakt gebruik van halfgeleiderstechnologie zonder compressor of cryogeen. Het is een milieuvriendelijk en niet-vervuilend koelproduct. Het is de perfecte maat omdat het lichtgewicht en draagbaar is. Het heeft ook een lange levensduur en een laag stroomverbruik.



Koeling
verlichting



LED



Stofdicht



laag geluidsniveau



Draagbare adapter



Zonder Freon

Wat zit er in de doos

PRODUCT BESCHRIJVING

1. Product lichaam
2. Handvat
3. AC-kabel (huishoudelijk stopcontact)
4. Verwijderbare plank



1.



2.



3.



4.

Wat kun je in een mini koelkast bewaren

De minikoelkast is ideaal voor het bewaren van schoonheidsproducten, waaronder parfum, balsem, lippenstift, oogcrème, eyeliner, jaderoller, vochtinbrengende crème, gezichtsreiniger, lotion, nagellak, biologische en conserveermiddelvrije huidverzorging, serum, masker, gezichtsmist, zonnebrandcrème, etc.

Productbediening

1. Sluit de minikoelkast aan

1.1 Sluit uw koelkast aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde AC-adapter, het apparaat staat aan. De LED-indicator licht groen op, zoals in het onderstaande voorbeeld.

1.2 Het apparaat heeft minimaal een uur nodig om zijn ideale temperatuur te bereiken om een ideale koeling van uw huidverzorgings- en schoonheidsproducten te garanderen. De koeltijd is ook afhankelijk van het aantal producten in de binnen. Meer tijd zal worden genomen als er meer opslagruimte binnen.

1.3 Door middel van de kleine lichtindicator aan de onderkant kun je de intensiteit van het LED-licht op de deur aanpassen. U hoeft slechts één keer te drukken voor elk niveau van lichtintensiteit.



Het apparaat heeft geen schakelaar of regeling. De kou begint te worden geproduceerd zodra de oplader is aangesloten, met slechts een lichte indicatie van de werking van het apparaat.

REINIGING EN ONDERHOUD


Vóór reiniging en onderhoud moet het apparaat worden losgekoppeld van de stroombron.

1. Veeg vuil en stof van het oppervlak van de behuizing af met een zachte doek. En u kunt een zachte doek gebruiken die is bevochtigd met warm water om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.
2. Het lichaam mag niet met water worden afgespoeld, vooral de lichaamsdelen zoals de ventilatieopeningen van het stopcontact, anders beschadigt dit het product en veroorzaakt het risico op een elektrische schok.
3. Neem contact op met onze klantenservice als je problemen ondervindt tijdens het gebruik.
4. Veeg vuil en stof van het oppervlak van de behuizing af met een zachte doek. U kunt ook een zachte doek gebruiken die is bevochtigd met lauw water om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnummer	Interne temperatuur	Elektrische parameter
SCMF6MW	Tot 10°C onder de omgevingstemperatuur (referentie 25°C)	Wisselstroom 100-240V 50/60Hz Inhoud: 5L Stroomverbruik: 18W

Elektrisch schema



Europese Richtlijn (EU) 2019/1782 Gegevensblad externe stroombronnen

	Waarde	Eenheid
Modelreferentie	DZ018CHL090200V	
Bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk	Guangdong Keerda Electronics Co., Ltd.	
Ingangsspanning	100-240V	V
Voer AC-frequentie in	50/60Hz	Hz
Uitgangsspanning	9.0	V
uitgangsstroom	2.0	HEEFT
uitgangsvermogen	18.0	W
Gemiddelde prestaties in actieve modus	85.002	%
Rendement bij lage belasting (10%)	75%	%
Stroomverbruik zonder belasting	0.1	W

GARANTIEDISCLAIMER:

De garantie dekt geen slijtageonderdelen van het product, noch problemen of schade als gevolg van:

- (1) Aantasting van het oppervlak door normale productslijtage;
- (2) Defecten of verslechtering als gevolg van contact met vloeistoffen en corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
- (3) Elk incident, misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, demontage of
- (4) reparatie door onbevoegden onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik betreffende het product of aansluiting op een onjuist voltage;
- (5) Elk gebruik van accessoires die niet zijn geleverd of goedgekeurd door de maker.

De garantie vervalt als het typeplaatje en/of serienummerserie van het product worden ingetrokken.

REGELING



De aanwezigheid van dit logo op het product betekent dat de verwijdering van het apparaat wordt geregeld door Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Elke gevaarlijke stof in elektrische of elektronische apparatuur kan tijdens de recycling een potentiële impact hebben op het milieu en de gezondheid. Daarom mag het apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid.

Uw rol als eindconsument is essentieel in termen van hergebruik, recycling en het verkrijgen van andere vormen van waardecreatie van dit product. U heeft de keuze uit verschillende inzamel- en omruilsystemen georganiseerd door lokale overheden (afvalcentra) en distributeurs. Het is uw plicht om van deze mogelijkheden gebruik te maken.

**ADVERTENCIAS
IMPORTANTES POR FAVOR
LEALA INSTRUCCIÓN DE
SEGURIDAD
INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE
ANTES DE USAR Y CONSERVAR PARA
FUTURAS CONSULTAS.**



Instrucciones de seguridad:

- Este dispositivo está diseñado para uso doméstico y en interiores solamente.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros involucrados.
Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El cable de alimentación no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, el aparato debe desecharse.
- El aparato no debe usarse al aire libre, colocarse cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni colocarse en un horno caliente.

- No bloquee ninguna salida de aire. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este dispositivo.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos y no lo utilice cerca de fregaderos, bañeras o duchas.
- **ADVERTENCIA:** Cuando colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté pinzado o dañado.
- **ADVERTENCIA:** No coloque múltiples tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del dispositivo
- Este dispositivo está diseñado para su uso en el hogar y no es adecuado para aplicaciones a continuación, como
 - las cocinas del personal en eltiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - granjas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - ambientes tipo bed and breakfast;
 - restauración y aplicacionessimilar no comercial
- Este artículo no es adecuado como dispositivo incorporado.

Enfriamiento:

- Advertencia: No coloque alimentos o bebidas dentro de este aparato.
- Almacenar a una temperatura más fría ayuda a evitar que la mayoría de los líquidos y geles se sequen o se espesen, lo que también contribuye a un acabado más suave y una aplicación más fácil.
- Los tipos de productos cosméticos que se pueden almacenar a temperaturas más bajas son artículos tales como: esmaltes y removedores de uñas, perfumes, lápices labiales, bálsamos labiales, brumas faciales, cremas y sueros para los ojos, cremas faciales, lápices (delineador de ojos), cosméticos orgánicos, etc.
- No sobrecargues el interior del mini refrigerador para permitir la circulación de aire para un ambiente de enfriamiento óptimo.
- Utilice un adaptador de CA proporcionado para operar este artículo solamente.

IMPORTANTE

Está prohibido reemplazar el cable de alimentación.usted mismo si está dañado.

Si el dispositivo se ha caído, haga que una persona calificada lo revise antes de volver a usarlo. Los daños internos podrían causar accidentes. Para cualquier tipo de problema o reparación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del distribuidor local, fabricante o una persona calificada para evitar cualquier peligro.


Eliminación y responsabilidad medioambiental

Para ser respetuoso con el medio ambiente, le recomendamos que deseche su dispositivo correctamente. Puede ponerse en contacto con las autoridades locales o los centros de reciclaje para obtener más información.

Por favor, lea el manual de usuario antes de usar.

Este producto cumple con los requisitos aplicables de las Directivas 2014/35/EU (que deroga la Directiva 73/23/EEC modificada por la Directiva 93/68/EEC) y 2014/30/EU (que deroga la Directiva 89/336/EEC)





Esta mini nevera termoeléctrica está especialmente diseñada para tus productos de cuidado de la piel, cosméticos y complementos de belleza. Almacenar productos para el cuidado de la piel en el refrigerador a una temperatura ideal ayuda a proteger su longevidad y estabilidad. La capacidad de 5 litros es espaciosa y práctica para organizar tus productos de belleza gracias al estante interior. Adoptando tecnología de refrigeración por aire de semiconductores que protege su maquillaje de las heladas y las gotas de agua. Este mini refrigerador utiliza tecnología de semiconductores sin compresor ni criógeno. Es un producto de refrigeración respetuoso con el medio ambiente y no contaminante. Tiene el tamaño perfecto porque es liviano y portátil. También tiene una larga vida útil y bajo consumo de energía.



Enfriamiento



Luz LED



a prueba de polvo



ruido bajo



Adaptador portátil



sin freón

Qué hay en la caja

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. cuerpo del producto
2. Asa de transporte
3. Cable de CA (toma de corriente doméstica)
4. Estante extraíble




1.



2.



3.



4.

¿Qué puedes guardar en una mini nevera?

La mini nevera es ideal para guardar productos de belleza, como perfumes, bálsamos, pintalabios, cremas para los ojos, delineadores, rodillos de jade, cremas hidratantes y limpiadores faciales. loción, esmalte de uñas, cuidado de la piel orgánico y sin conservantes, suero, mascarilla, bruma facial, protector solar, etc.

operación del producto

1. Enchufar la mini nevera

1.1 Conecte su refrigerador a una toma de corriente usando el adaptador de CA incluido, el dispositivo está encendido. El indicador LED se encenderá con una luz verde como se muestra en el siguiente ejemplo.

1.2 El dispositivo requiere un mínimo de una hora para alcanzar su temperatura ideal para garantizar un enfriamiento ideal para sus productos de belleza y cuidado de la piel. El tiempo de enfriamiento también depende del número de productos en el adentro. Se tomará más tiempo si hay más almacenamiento en el interior.

1.3 Puede ajustar la intensidad de la luz LED en la puerta mediante el pequeño indicador de luz en la parte inferior. Solo necesita presionar una vez para cada nivel de intensidad de luz.



El dispositivo no tiene interruptor ni regulación. El frío comienza a producirse en cuanto se conecta el cargador, teniendo solo una ligera indicación del funcionamiento del aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Antes de la limpieza y mantenimiento, el dispositivo debe estar desconectado de la fuente de alimentación.

1. Limpie la suciedad y el polvo de la superficie del cuerpo con un paño suave. Y puede usar un paño suave humedecido con agua tibia para limpiar el interior del dispositivo.
2. El cuerpo no debe enjuagarse con agua, especialmente las partes del cuerpo, como las aberturas de ventilación del enchufe del interruptor, de lo contrario, dañará el producto y provocará el riesgo de descarga eléctrica.
3. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si encuentra algún problema durante el uso.
4. Limpie la suciedad y el polvo de la superficie del cuerpo con un paño suave. También puede usar un paño suave humedecido con agua tibia para limpiar el interior del dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de modelo	Temperatura interna	parámetro eléctrico
SCMF6MW	Hasta 10°C por debajo de la temperatura ambiente (referencia 25°C)	CA 100-240 V 50/60 Hz Capacidad: 5L Consumo de energía: 18W

Diagrama eléctrico



Directiva europea (UE) 2019/1782 Hoja de datos de fuentes de alimentación externas

	Valor	Unidad
Referencia del modelo	DZ018CHL090200V	
Nombre de la empresa o marca registrada	Guangdong Keerda Electronics Co.,Ltd.	
Voltaje de entrada	100-240V	V
Frecuencia de CA de entrada	50/60Hz	Hz
Tensión de salida	9.0	V
corriente de salida	2.0	TIENE
potencia de salida	18.0	W
Rendimiento medio en modo activo	85.002	%
Eficiencia a baja carga (10%)	75%	%
Consumo de energía sin carga	0.1	W

RENUNCIA DE GARANTÍA:

La garantía no cubre piezas de desgaste del producto, ni problemas o daños resultantes de:

- (1) Deterioro de la superficie debido al desgaste normal del producto;
- (2) Defectos o deterioro por contacto con líquidos y corrosión por óxido o presencia de insectos;
- (3) Cualquier incidente, abuso, mal uso, alteración, desmontaje o
- (4) reparación no autorizada mantenimiento inadecuado, uso inadecuado sobre el producto o la conexión a un voltaje incorrecto;
- (5) Cualquier uso de accesorios no suministrados o aprobados por el fabricante.

La garantía quedará anulada si la placa de identificación y/o el número de serie se retiran del producto.

ACUERDO



La presencia de este logotipo en el producto significa que la eliminación del dispositivo se rige por la Directiva 2012/19/UE del 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Cualquier sustancia peligrosa contenida en equipos eléctricos o electrónicos puede tener un impacto potencial en el medio ambiente y la salud durante el reciclaje. Por lo tanto, al final de la vida útil del aparato, no debe desecharse con los residuos municipales sin clasificar.

Tu papel como consumidor final es fundamental a la hora de reutilizar, reciclar y obtener otros tipos de creación de valor de este producto. Puede elegir entre diferentes sistemas de recogida e intercambio organizados por las autoridades locales (centros de residuos) y los distribuidores. Es su deber utilizar estas posibilidades.

Servicio Postventa

Para contactar con nuestro servicio postventa por una avería, llame al +34 900533621. Si necesita información sobre un producto o pedir piezas de repuesto, llame al +34 900533621.

**Este producto es importado por: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCIA**

AVVERTENZE IMPORTANTI LEGGERE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA ISTRUZIONI ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.



Istruzioni di sicurezza:

- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso interno e domestico.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli.
I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere rottamato.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato all'aperto, collocato vicino a un fornello a gas o elettrico caldo o collocato in un forno riscaldato.

- Non ostruire nessuna presa d'aria. Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con un propellente infiammabile in questo dispositivo.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi e non utilizzarlo vicino a lavandini, vasche da bagno o docce.
- **ATTENZIONE:** Quando posizionare l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia pizzicato o danneggiato.
- **AVVERTENZA:** non collocare più prese di alimentazione portatili o alimentatori portatili sul retro del dispositivo
- Questo dispositivo è destinato all'uso incasa e non adatto per applicazioni inferiori come
 - le cucine del personale nelnegozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - aziende agricole e da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti tipo bed and breakfast;
 - restauro e applicazionisimile non commerciale
- Questo articolo non è adatto come dispositivo integrato.

Raffreddamento:

- Avvertenza: non posizionare il cibo o bevande all'interno di questo apparecchio.
- La conservazione a una temperatura più fredda aiuta a prevenire l'essiccazione o l'ispessimento della maggior parte dei liquidi e dei gel, il che contribuisce anche a una finitura più liscia e a un'applicazione più semplice.
- I tipi di prodotti cosmetici che puoi conservare a temperature più basse sono articoli come: smalti e solventi per unghie, profumi, rossetti, balsami per labbra, nebbie per il viso, creme e sieri per gli occhi, creme per il viso, matite (eyeliner), cosmetici biologici, ecc.
- Non sovraccaricare l'interno del mini frigorifero per consentire la circolazione dell'aria per un ambiente di raffreddamento ottimale.
- Si prega di utilizzare l'adattatore CA fornito solo per far funzionare questo articolo.

IMPORTANTE

È vietato sostituire il cavo di alimentazione da soli se danneggiato.

Se il dispositivo è caduto, si prega di farlo controllare da una persona qualificata prima di riutilizzarlo. Danni interni potrebbero causare incidenti. Per qualsiasi tipo di problema o riparazione, contattare il servizio clienti del distributore locale, del produttore o di una persona qualificata per evitare qualsiasi pericolo.


Smaltimento e responsabilità ambientale

Per essere rispettosi dell'ambiente, ti invitiamo a smaltire correttamente il tuo dispositivo. È possibile contattare le autorità locali o i centri di riciclaggio per ulteriori informazioni.

Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso.

Questo prodotto è conforme ai requisiti applicabili delle Direttive 2014/35/UE (che abroga la Direttiva 73/23/CEE modificata dalla Direttiva 93/68/CEE) e 2014/30/UE (che abroga la Direttiva 89/336/CEE)





Questo mini frigo termoelettrico è appositamente progettato per i tuoi prodotti per la cura della pelle, cosmetici e accessori di bellezza. Conservare i prodotti per la cura della pelle in frigorifero a una temperatura ideale aiuta a proteggerne la longevità e la stabilità.

La capacità di 5 litri è capiente e pratica per organizzare i tuoi prodotti di bellezza grazie al ripiano interno.

Adottando la tecnologia di raffreddamento ad aria a semiconduttore che protegge il trucco dal gelo e dalle gocce d'acqua.

Questo mini frigorifero utilizza la tecnologia dei semiconduttori senza compressore o criogeno. È un prodotto di refrigerazione ecologico e non inquinante. È la dimensione perfetta perché è leggera e portatile. Ha anche una lunga durata e un basso consumo energetico.



Raffreddamento



Luce a led



A prova di polvere



rumore basso



Adattatore portatile



Senza freon

Cosa c'è nella scatola

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Corpo del prodotto
2. Maniglia per il trasporto
3. Cavo CA (presa domestica)
4. Ripiano rimovibile



1.



2.



3.



4.

Cosa puoi conservare in un mini frigo

Il mini frigo è ideale per conservare prodotti di bellezza tra cui profumo, balsamo, rossetto, crema per gli occhi, eyeliner, rullo di giada, crema idratante, detergente per il viso. lozione, smalto per unghie, cura della pelle organica e senza conservanti, siero, maschera, nebbia per il viso, crema solare, ecc.

Funzionamento del prodotto

1. Collegare il mini frigo

1.1 Collegare il frigorifero a una presa utilizzando l'adattatore CA incluso, il dispositivo è acceso. L'indicatore LED si illuminerà con una luce verde come mostrato nell'esempio seguente.

1.2 Il dispositivo richiede un minimo di un'ora per raggiungere la sua temperatura ideale al fine di garantire il raffreddamento ideale per i tuoi prodotti per la cura della pelle e la bellezza. Il tempo di raffreddamento dipende anche dal numero di prodotti nel dentro. Ci vorrà più tempo se più spazio di archiviazione all'interno.

1.3 Puoi regolare l'intensità della luce LED sulla porta tramite il piccolo indicatore luminoso in basso. Devi solo premere una volta per ogni livello di intensità della luce.



Il dispositivo non ha interruttore o regolazione. Il freddo inizia a essere prodotto non appena si collega il caricabatterie, avendo solo una leggera indicazione del funzionamento del dispositivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE


Prima della pulizia e della manutenzione, il dispositivo deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione.

1. Rimuovere lo sporco e la polvere dalla superficie del corpo con un panno morbido. E puoi usare un panno morbido inumidito con acqua tiepida per pulire l'interno del dispositivo.
2. Il corpo non deve essere risciacquato con acqua, in particolare le parti del corpo come le aperture di ventilazione della presa dell'interruttore, altrimenti danneggerebbe il prodotto e causerebbe il rischio di scosse elettriche.
3. Si prega di contattare il nostro servizio clienti in caso di problemi durante l'uso.
4. Rimuovere lo sporco e la polvere dalla superficie del corpo con un panno morbido. È inoltre possibile utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida per pulire l'interno del dispositivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di modello	Temperatura interna Fino a 10°C sotto la temperatura ambiente (riferimento 25°C)	Parametro elettrico
SCMF6MW		CA 100-240 V 50/60 Hz Capacità: 5L Consumo energetico: 18 W

Schema elettrico



Direttiva europea (UE) 2019/1782 Scheda tecnica Fonti di alimentazione esterne

	Valore	Unità
Riferimento modello	DZ018CHL090200V	
Ragione sociale o marchio registrato	Guangdong keerda elettronica co., ltd.	
Tensione di ingresso	100-240 V	v
Ingresso frequenza CA	50/60Hz	Hz
Tensione di uscita	9.0	v
corrente di uscita	2.0	HA
potenza di uscita	18.0	W
Prestazioni medie in modalità attiva	85.002	%
Efficienza a basso carico (10%)	75%	%
Consumo energetico a vuoto	0.1	W

ESCLUSIONE DI GARANZIA:

La garanzia non copre parti di usura del prodotto, né problemi danni derivanti da:

- (1) Deterioramento superficiale dovuto alla normale usura del prodotto;
- (2) Difetti o deterioramenti dovuti al contatto con liquidi e corrosione causata dalla ruggine o dalla presenza di insetti;
- (3) Qualsiasi incidente, abuso, uso improprio, alterazione, smontaggio o
- (4) riparazione non autorizzata manutenzione impropria, uso improprio riguardante il prodotto o il collegamento a una tensione errata;
- (5) Qualsiasi uso di accessori non forniti o approvati dal creatore.

La garanzia sarà nulla se la targhetta e/o il numero di serie del prodotto vengono ritirate.

DISPOSIZIONE



La presenza di questo logo sul prodotto indica che lo smaltimento del dispositivo è disciplinato dalla Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Qualsiasi sostanza pericolosa contenuta nelle apparecchiature elettriche o elettroniche può avere un potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute durante il riciclaggio. Pertanto, al termine della vita utile dell'apparecchio, non deve essere smaltito con i rifiuti urbani indifferenziati.

Il tuo ruolo di consumatore finale è essenziale in termini di riutilizzo, riciclaggio e ottenimento di altri tipi di creazione di valore da questo prodotto. Puoi scegliere tra diversi sistemi di raccolta e scambio organizzati dalle autorità locali (centri di rifiuti) e dai distributori. È tuo dovere utilizzare queste possibilità.

SCHNEIDER