

SCHNEIDER

MICRO-ONDES GRIL 25L
25L GRIL MICROWAVE
25L MIKROWELLENGRILL
MICROONDAS 25L CON GRILL

SCMWN25GDG



MANUEL D'INSTRUCTIONS / INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH UND SPEICHERN SIE DIESE
ANWEISUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.



Instructions importantes de sécurité

Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations. Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de

portée des enfants de moins de 8 ans.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- MISE EN GARDE: Si la porte est endommagée, le micro-ondes ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- MISE EN GARDE: Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au

personnel des magasins,
bureaux et autres
environnements professionnels;

- les fermes;
- l'utilisation par les clients
des hôtels, motels et autres
environnements à caractère
résidentiel;
- les environnements de
type chambre d'hôtes.

- Installez ou positionnez le micro-ondes en respectant impérativement les instructions d'installation fournies. La hauteur d'installation minimale est de 85 cm. Le dos de l'appareil doit être placé contre un mur. Laissez un espace vide minimal de 30 cm au-dessus du micro-ondes et de 20 cm entre le four et chaque mur. Reportez-vous au paragraphe "Installation".
- Utiliser uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes.
- Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas admis lors de la cuisson par micro-ondes.
- Pendant le chauffage de denrées

alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le micro-ondes en raison de la possibilité d'inflammation.

- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
- Si de la fumée apparaît, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Le chauffage des boissons au micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- Il n'est pas recommandé de chauffer les œufs dans leur coquille et les

œufs durs entiers dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.

- En ce qui concerne les instructions relatives au nettoyage, des cavités et des parties adjacentes, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Il est recommandé de nettoyer le micro-ondes régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.
- Ce four à micro-ondes est destiné à être posé librement, il ne doit pas être placé dans un meuble.
- Cet appareil est un appareil du groupe 2, classe B.
Cet appareil appartient au groupe 2 car il génère intentionnellement de l'énergie par radiofréquence pour chauffer des

aliments ou des produits. Cet appareil appartient à la classe B car il convient à une utilisation dans des environnements résidentiels et dans des établissements directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- **AVERTISSEMENT - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!** N'immergez pas l'appareil, le câble ou la prise d'alimentation dans l'eau ni dans aucun autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.



- Attention, surface chaude. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- Évitez de trop cuire les aliments.
- N'utilisez pas l'intérieur du four pour ranger des aliments ou des récipients. Ne stockez pas d'aliment (par exemple du pain, des biscuits, etc.) dans le four.

- Retirez toutes les attaches et poignées métalliques des sacs/récipients en papier ou en plastique avant de les mettre dans le micro- ondes.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas ce micro-ondes près d'un endroit où il y a de l'eau, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine.
- Les surfaces accessibles peuvent être portées à haute température lorsque l'appareil fonctionne. Les surfaces peuvent devenir chaudes durant l'utilisation. Veillez à maintenir le câble d'alimentation éloigné de toute surface chaude. Ne recouvrez aucune des ouïes de ventilation du four.
- Ne laissez pas le câble suspendre d'un bord de table ou d'un comptoir.
- Les parties accessibles peuvent être portées à haute température lorsque l'appareil fonctionne. Les enfants en bas âge doivent être tenus à distance.


- L'appareil est porté à haute température lorsqu'il fonctionne. Faites attention à ne jamais toucher les parois de la cavité intérieure après le fonctionnement de l'appareil, vous risqueriez de vous brûler.
- Interférence radio
L'utilisation d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences susceptibles de perturber la réception de vos radios, téléviseurs et appareils similaires.
S'il y a des interférences, essayez de les réduire ou de les éliminer en procédant comme suit:
 - Nettoyez la porte du micro-ondes.
 - Réorientez l'antenne de réception de la radio ou du téléviseur.
 - Changez l'emplacement du micro-ondes par rapport au récepteur.
 - Eloignez le four à micro-ondes du récepteur.
 - Branchez le four à micro-ondes dans une autre prise pour qu'il ne soit pas branché sur le même circuit électrique que le récepteur.

Ce produit est un équipement ISM du Groupe 2 de Classe B. Le Groupe 2 regroupe tous les équipements ISM (Industriels, Scientifiques et Médicaux) dont l'énergie de radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous la forme de rayonnements

Electro magnétiques pour le traitement de matériaux et les équipements d'électroérosion. La Classe B regroupe les équipements adaptés à un usage dans les établissements domestiques et dans les établissements directement branchés à un réseau d'alimentation électrique basse tension alimentant les bâtiments à usage domestique.

Installation

1. Sélectionnez une surface horizontale offrant un espace ouvert suffisant pour les ouïes d'entrée et/ou de sortie d'air.



- (1) La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.
- (2) Le dos de l'appareil doit être placé contre un mur.
Laissez un espace vide minimal de 30 cm au-dessus du four et de 20 cm entre le micro-ondes et chaque mur.
- (3) N'enlevez pas les pieds anti-dérapants situés sous le four à micro-ondes.

(4) Bloquer les ouïes d'entrée et/ou de sortie d'air peut endommager le micro-ondes. Veillez à ce que le four à micro-ondes soit aussi éloigné que possible des téléviseurs et radios. L'utilisation d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences perturbant la réception de vos radios ou téléviseurs.

2. Branchez votre micro-ondes à une prise électrique murale. Assurez-vous que la tension et la fréquence du courant qu'elle fournit sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

AVERTISSEMENT : N'installez pas le micro-ondes au-dessus d'une table de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. Si le micro-ondes est installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, cela pourrait l'endommager et annulerait sa garantie.



Avertissement Surface chaude
Les surfaces accessibles
peuvent devenir très chaudes
pendant l'utilisation.

IMPORTANT

Il est interdit de remplacer le câble d'alimentation par vous-même. En cas de dommage, il doit être réparé par le service après-vente du distributeur local, par le fabricant ou par une personne qualifiée.

Si l'appareil est tombé, veuillez consulter un technicien qualifié pour le vérifier avant de l'utiliser de nouveau. Des dommages internes pourraient entraîner des accidents.

Pour tout type de problèmes ou de réparations, veuillez contacter le service après-vente du distributeur local, du fabricant ou une personne qualifiée afin de prévenir tout risque de danger.

Mise au rebut et responsabilité environnementale



Afin d'être respectueux de l'environnement, nous vous encourageons à jeter cet appareil de manière appropriée. Vous pouvez contacter les autorités locales ou les centres de recyclage pour plus d'informations.

Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE (qui remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE).



Description de votre produit



Plaque en mica du guide des ondes

1) **Système de verrouillage de la porte**

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour que le four fonctionne.

2) **Hublot**

Permet à l'utilisateur de surveiller la cuisson.

3) **Axe rotatif du plateau tournant**

Le plateau rotatif en verre repose sur l'axe, le moteur sous ce dernier entraîne la rotation du plateau

4) **Anneau du plateau tournant**

Le plateau rotatif en verre repose sur les roues de l'anneau, qui le soutient et maintient son équilibre pendant la rotation

5) **Plateau tournant**

Les aliments reposent sur le plateau rotatif dont la rotation favorise l'uniformité de leur cuisson.



ATTENTION

- Placez d'abord l'anneau du plateau tournant
- Placez le plateau rotatif sur l'axe rotatif en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.

6) **Panneau de commande**

Consultez les informations détaillées ci-dessous (le panneau de commande peut être modifié sans préavis).

7) **Plaque en mica du guide des ondes**

Il se trouve à l'intérieur du four micro-ondes, à côté de la paroi du panneau de commande.




AVERTISSEMENT

Ne retirez jamais la plaque en mica du guide des ondes.

8) **Grille**

Utilisez-la pour placer les aliments à rôtir.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE



Puissance du micro-ondes



Gril/Combi



Durée



Poids



Décongélation/Horloge



Cuisson automatique



Express/Démarrer



Pause/Annuler

1. AVANT LA CUISSON

La LED clignote 3 fois lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique. L'indication « 1:00 » s'affiche alors, vous invitant à entrer le menu et la durée de cuisson.

2. MOLETTE DURÉE/POIDS

Vous pouvez augmenter ou diminuer la durée et le poids de cuisson pendant le fonctionnement en tournant la molette Durée/Poids.

Remarque : «  » désigne la « **Durée** », «  » désigne le « **Poids** ».

3. PAUSE/ANNULER

Lors de la phase initiale ou d'entrée : appuyez une fois pour annuler les programmes en entrée et reprendre la phase initiale.

Pendant la cuisson : appuyez une fois pour arrêter le fonctionnement du four, appuyez deux fois pour annuler les programmes de cuisson.

4. RAPPEL AUTOMATIQUE

Une fois votre procédure de cuisson pré-réglée terminée, l'affichage LED indique **END** (FIN) et trois bips sonores sont émis pour vous inviter à sortir les aliments. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **Pause/Annuler** une fois ou si vous n'ouvrez pas la porte, le bip est émis à un intervalle de 3 minutes.

5. CUISSON INSTANTANÉE

En mode veille, appuyez sur le bouton **Instantané/Démarrage**, le four commence alors la cuisson express avec une puissance élevée pendant une minute. Vous pouvez augmenter ou diminuer la durée de cuisson en tournant la molette **Durée/Poids**.

6. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Le bouton Horloge vous permet d'entrer l'heure actuelle ou la durée pré-réglée lorsque « : » clignote sur l'écran LED après avoir branché l'appareil. Essayez de l'ignorer pour continuer si cette phase est inutile.

Exemple : pour régler 12:30		
	Étapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, les deux points clignotent	1:00
2	Maintenez le bouton Horloge/Décongélation enfoncé pendant 3 secondes	1:00
3	Tournez la molette Durée/Poids pour régler les heures exactes.	12:00
4	Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Horloge/Décongélation .	12:00
5	Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Horloge/Décongélation .	12:30
6	Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Horloge/Décongélation ou attendez 5 secondes, les chiffres progressent régulièrement.	

Ce bouton a deux fonctions : régler l'horloge et régler le menu de décongélation. Si vous souhaitez régler l'horloge, vous devez appuyer et maintenir ce bouton enfoncé pendant 3 secondes, et appuyer une seule fois sur ce bouton pour accéder à l'état décongélation.

7. CUISSON AU MICRO-ONDES

Cette fonction sert à cuire et à réchauffer les aliments. En appuyant sur le bouton **Puissance des micro-ondes**, l'écran LED fait défiler l'affichage dans l'ordre 100P — 80P — 60P — 40P — 20P.

Puissance élevée	100 % de la puissance des micro-ondes. Applicable pour une cuisson rapide et complète
Puissance moyenne élevée :	80 % de la puissance des micro-ondes. Applicable pour une cuisson express à point
Puissance intermédiaire	60 % de la puissance des micro-ondes. Applicable pour cuire des aliments à la vapeur
Puissance moyenne basse :	40 % de la puissance des micro-ondes. Applicable pour décongeler des aliments
Basse puissance	20 % de la puissance des micro-ondes. Applicable pour le maintien au chaud



ATTENTION

- a. La durée maximale pouvant être réglée est de 60 minutes
- b. N'utilisez jamais le micro-ondes à vide.
- c. N'utilisez jamais la grille pendant la cuisson au micro-ondes.
- d. Si vous retournez les aliments pendant le fonctionnement, appuyez une fois sur le bouton **Instantané/Démarrer** pour que la procédure de cuisson pré-réglée continue.
- e. Si vous souhaitez retirer les aliments avant la durée pré-réglée, vous devez appuyer une fois sur le bouton **Pause/Annuler** pour annuler la procédure pré-réglée afin d'éviter un fonctionnement non souhaité lors de l'utilisation suivante.
- f. À la puissance maximale du micro-ondes, le micro-ondes réduit automatiquement la puissance après une certaine durée de cuisson pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

Exemple : Pour cuire à P80 pendant 10 minutes.		
	Étapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, les deux points clignotent	1:00
2	Sélectionnez la puissance souhaitée du micro-ondes en appuyant plusieurs fois sur le bouton Puissance du micro-ondes	80P
3	Réglez la durée de cuisson en tournant la molette Durée/Poids.	10:00
4	Appuyez sur le bouton Instantané/Démarrer pour commencer et l'écran LED affiche un compte à rebours correspondant à la durée de fonctionnement.	

8. COMBINAISON GRIL ET CUISSON

Cette fonction sert à griller les aliments. En appuyant sur le bouton, l'écran LED fait défiler l'affichage dans l'ordre G-C1-C2.

G	L'élément chauffant du gril est sous tension pendant la durée de fonctionnement. Ceci est applicable pour les viandes, le porc, les saucisses et les ailes de poulet, afin d'obtenir une belle cuisson
---	--

C.1	Combinaison gril et cuisson aux micro-ondes. Sortie micro-ondes 30 % du temps et gril 70 % du temps
C.2	Combinaison gril et cuisson aux micro-ondes. Sortie micro-ondes 55 % du temps et gril 45 % du temps



ATTENTION

En mode gril/combi, tous les éléments du four, ainsi que la grille et les récipients de cuisson, peuvent devenir très chauds. Soyez prudent en sortant les éléments du four. Utilisez des maniques ou des gants isolants pour ÉVITER LES BRÛLURES.

Exemple : Pour griller des aliments avec le menu de cuisson C.2 pendant 10 minutes		
	Étapes	Affichage
1.	Après la mise sous tension, les deux points clignotent	1:00
2.	Appuyez sur le bouton Gril/ Combi pour sélectionner le menu gril souhaité	C.2
3.	Réglez la durée de cuisson en tournant la molette Durée/Poids	10:00
4.	Appuyez sur Instantané/Démarrer pour lancer la cuisson	

9. D CONGÉLATION

Cette fonction sert à décongeler les aliments. Appuyez sur le bouton **Décongélation/Horloge** et l'écran LED fait défiler l'affichage dans l'ordre d.1-d.2-d.3.

d.1	Pour décongeler la viande, le poids est compris entre 0,1 et 2,0 kg.
d.2	Pour décongeler la volaille, le poids est compris entre 0,2 et 3,0 kg.
d.3	Pour décongeler les fruits de mer, le poids est compris entre 0,1 et 0,9 kg.

ATTENTION

- a. Il est nécessaire de retourner les aliments pendant le fonctionnement pour obtenir un effet uniforme.
- b. En général, la décongélation nécessite plus de temps que la cuisson des aliments.
- c. Si les aliments peuvent être coupés avec un couteau, le processus de décongélation peut être considéré terminé.
- d. Les ondes du micro-ondes pénètrent à environ 4 cm dans la plupart des aliments
- e. Les aliments décongelés doivent être consommés dès que possible. Il est déconseillé de les remettre au réfrigérateur et de les recongeler.

Exemple : Pour décongeler 0,4 kg de volaille		
	Étapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, les deux points clignotent	1:00
2	Appuyez une fois sur le bouton Horloge/Décongélation pour définir le type d'aliments.	d.2
3	Tournez la molette Durée/Poids pour régler le poids de décongélation	0.4
4	Démarrez la cuisson en appuyant sur Instantané/Démarrer	
5	Pendant la décongélation, 3 bips retentissent pour vous inviter à retourner les aliments. Ouvrez la porte et retournez les aliments. Puis fermez la porte. Appuyez à nouveau sur le bouton Instantané/Démarrer pour continuer la décongélation	

10. CUISSON AUTOMATIQUE

Le micro-ondes dispose d'un menu de cuisson par défaut pour simplifier le fonctionnement. Lorsque les deux points clignotent sur l'écran LED et en appuyant sur le bouton **Cuisson automatique**, l'écran LED fait défiler l'affichage dans l'ordre A.1, A.2 ... A.8

Choisissez le menu approprié en fonction du type et du poids des aliments et respectez strictement les instructions du tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, l'effet de cuisson sera largement influencé.

Affichage	Type	Méthode
A.1	Pop-corn	Permet de préparer un sachet de maïs pour pop-corn, disponible dans le commerce, d'un poids de 0,1 kg. Avant de préparer le pop-corn, si la vitesse de soufflage a été réduite à 1 fois toutes les 1 à 2 secondes, vous devez appuyer sur le bouton Pause/Annuler pour arrêter le processus de soufflage
A.2	Réchauffage	Ce réglage sert à réchauffer 0,2 à 1,0 kg, ce qui vous permet de réchauffer une assiette de restes froids avec de bons résultats.
A.3	Boissons	Réchauffez une tasse de 250 ou 500 ml de liquide. La température du liquide est d'environ 5 à 10 °C. Utilisez une tasse avec une grande ouverture et ne la fermez pas
A.4	Pizza	Réchauffer 1 ou 2 parts de pizza
A.5	Pommes de terre	Cuisson de bâtonnets de pommes de terre, coupés en éléments de 5 mm de largeur, de hauteur et de longueur. Le poids total est d'environ 0,45 ou 0,65 kg. Placez les bâtonnets sur un grand plat et couvrez le plat avec un film mince pour éviter toute perte d'eau
A.6	Poisson	Convient à la cuisson de 0,2 à 0,7 kg de poisson.
A.7	Riz	Convient à la cuisson de 0,1 à 0,5 kg de riz.
A.8	Légumes	Convient à la cuisson de 0,1 à 0,5 kg de légumes.

ATTENTION

- La température des aliments avant la cuisson doit être comprise entre 20 et 25 °C. Une température plus ou moins élevée des aliments avant la cuisson nécessite l'augmentation ou la diminution du temps de cuisson.
- La température, le poids et la forme des aliments influencent largement le résultat de cuisson. Si un écart est constaté par rapport au facteur indiqué sur le menu ci-dessus, vous pouvez régler la durée de cuisson pour obtenir un meilleur résultat.

Exemple : Cuire 0,5 kg de riz		
	Étapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, les deux points clignotent	1:00
2	Appuyez sur le bouton Cuisson automatique pour régler le menu de cuisson	A.7
3	Réglez le poids de cuisson en tournant la molette Durée/Poids	0.5
4	Lancez la cuisson en appuyant sur le bouton Instantané/Démarrer et l'écran LED affiche un compte à rebours correspondant à la durée de fonctionnement.	

11. D MARRAGE AUTOMATIQUE (FONCTION DIFFÉRÉE)

Si vous ne voulez pas que le menu démarre immédiatement, vous pouvez prérégler le menu et la durée de cuisson. Le menu pré-réglé démarrera automatiquement au bout de la durée pré-réglée. Le réglage comporte 2 étapes :

1. Réglage de l'horloge actuelle ;
2. Réglage du menu et de la durée de cuisson.

Exemple : Il est actuellement 12h30. Si vous souhaitez que le four micro-ondes commence automatiquement la cuisson avec le niveau de puissance 100P des micro-ondes pendant 9 minutes et 30 secondes à 14h20		
	Étapes	Affichage
1	Après la mise sous tension, les deux points clignotent	1:00
1.1	Maintenez le bouton Décongélation/Horloge enfoncé pendant 3 secondes	1:00
1.2	Réglez les heures en tournant la molette Durée/Poids	12:00
1.3	Appuyez à nouveau sur le bouton Décongélation/Horloge pour confirmer les heures	12:00

1.4	Réglez les minutes en tournant la molette Durée/Poids	12:30
1.5	Appuyez une fois sur le bouton Décongélation/Horloge ou attendez 5 secondes, les chiffres progressent régulièrement.	12:30
2	Réglez le menu et la durée de cuisson	
2.1	Sélectionnez la puissance de cuisson en appuyant sur le bouton Puissance du micro-ondes	100P
2.2	Tournez le bouton Durée/Poids pour régler la durée de cuisson.	9:30
2.3	Maintenez le bouton Décongélation/Horloge enfoncé pendant 3 secondes pour revenir à l'horloge actuelle.	
3	Réglez l'heure de début souhaitée. Répétez les étapes 1.2, 1.3, 1.4	
4	Appuyez sur le bouton Décongélation/Horloge pour confirmer le menu différé. À présent, le programme est activé. Et le menu démarrera à 14h20.	
5	Vous pouvez consulter l'heure de début pré-réglée en appuyant sur le bouton Décongélation/Horloge .	

12. CUISSON MULTI-SÉQUENCE

Pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson possibles, certaines recettes font appel à différents modes et durées de cuisson. Vous pouvez programmer votre menu personnalisé comme suit :

Exemple : Vous voulez cuire des aliments avec le niveau de puissance 100P des micro-ondes pendant 3 minutes puis les griller pendant 9 minutes. Il s'agit d'un réglage en 2 séquences.		
	Étapes	Affichage
1	Micro-ondes 100P pendant 3 minutes	
1.1	Appuyez sur le bouton Puissance du micro-ondes pour sélectionner le niveau de puissance.	100P

1.2	Tournez la molette Durée/Poids pour régler la durée de cuisson.	3:00
2	Gril pendant 9 minutes	
2.1	Appuyez sur le bouton Gril/ Combi pour sélectionner le niveau de puissance souhaité	G
2.2	Tournez la molette Durée/Poids pour régler la durée de cuisson.	9:00
3	Démarrez la cuisson en appuyant sur Instantané/Démarrer	

ATTENTION

- a. Lorsque la cuisson au niveau de puissance 100 du micro-ondes est terminée, le four micro-ondes lance automatiquement le fonctionnement du gril.
- b. Un maximum de 4 séquences peut être défini à la fois, répétez les étapes.

13. FONCTION VERROUILLAGE ENFANT

Utilisez cette fonction pour verrouiller le panneau de commande lorsque vous procédez au nettoyage ou afin que les enfants ne puissent pas utiliser le micro-ondes sans surveillance. Tous les boutons sont désactivés dans ce mode.

- 1) Activer le verrouillage---Maintenez le bouton **Pause/Annuler** enfoncé environ 3 secondes
- 2) Annuler le verrouillage---Maintenez le bouton **Pause/Annuler** enfoncé environ 3 secondes

GUIDE DES USTENSILES

Il est vivement recommandé d'utiliser des récipients adaptés et compatibles avec la cuisson aux micro-ondes. D'une manière générale, les récipients en plastique, verre ou céramique résistant à la chaleur conviennent pour la cuisson aux micro-ondes. N'utilisez jamais de récipients métalliques pour la cuisson au micro-ondes et la cuisson combinée, car ils peuvent générer des étincelles. Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous à titre indicatif.

Matière du récipient	Micro-ondes	Gril	Combi	Remarques
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Oui	Oui	N'utilisez jamais de céramique décorée avec un bord métallique ou émaillée
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Non	Non	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson au micro-ondes de longue durée
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui	
Film plastique	Oui	Non	Non	Il ne doit pas être utilisé lors de la cuisson de viande ou de côtes/côtelettes car la température élevée risque d'endommager le film
Grille	Non	Oui	Oui	
Récipient en métal	Non	Non	Non	Ne doit pas être utilisé dans un four micro-ondes.
Laque	Non	Non	Non	Faible résistance à la chaleur. Ne peut pas être utilisé pour la cuisson à température élevée
Bois et papier bambou	Non	Non	Non	Faible résistance à la chaleur. Ne peut pas être utilisé pour la cuisson à température élevée

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent impacter le résultat de la cuisson :

Disposition des aliments

Placez les zones plus épaisses vers l'extérieur du plat et les parties plus fines vers le centre du plat en répartissant les aliments uniformément. Si possible, ne les superposez pas.

Durée de cuisson

Lancez la cuisson avec une durée courte, évaluez le résultat à la fin de cette durée et prolongez-la en fonction du résultat souhaité. Une cuisson excessive peut générer de la fumée et carboniser les aliments.

Cuire les aliments de manière homogène

Les aliments tels que le poulet, les steaks hachés et les steaks doivent être retournés une fois pendant la cuisson.

En fonction du type d'aliments, le cas échéant, mélangez-les de l'extérieur vers le centre du plat une à deux fois pendant la cuisson.

Laisser un temps de repos

Une fois la cuisson terminée, laissez les aliments reposer dans le four pendant une durée appropriée. Cela permet au cycle de cuisson de se finaliser et aux aliments de refroidir progressivement.

Évaluer si les aliments sont cuits

La couleur et la dureté des aliments permettent de déterminer s'ils sont cuits. Cela comprend :

- La vapeur sortant de toutes les parties des aliments, pas seulement des bords.
- Les articulations des volailles peuvent être bougées facilement.
- Le porc ou la volaille ne comporte pas de traces de sang.
- Le poisson est opaque et peut être facilement coupé avec une fourchette.

Plat brunisseur

Lors de l'utilisation d'un plat brunisseur ou d'un récipient auto-chauffant, placez-le toujours sur un isolant thermorésistant (par exemple un plat en porcelaine) pour éviter d'endommager le plateau rotatif et l'anneau guide.

Film plastique compatible micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments très gras, ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec les aliments, car il risque de fondre.

Ustensiles de cuisson en plastique compatibles micro-ondes

Certains ustensiles en plastique compatibles micro-ondes peuvent ne pas être adaptés à la cuisson d'aliments très gras ou très sucrés. De plus, la durée de préchauffage spécifiée dans la notice d'utilisation du plat ne doit pas être dépassée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RÉPARATION

Procédez aux vérifications suivantes avant de contacter un réparateur.

1. Placez une tasse d'eau en verre (150 ml environ) dans le four et fermez bien la porte. La lampe du four s'éteint si la porte est bien fermée. Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.
2. La lampe du four est-elle allumée ?
3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?
(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière.)
4. Le plateau rotatif tourne-t-il ?
(Le plateau rotatif peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela est normal.)
5. L'eau dans le four est-elle chaude ?

Si la réponse à l'une de ces questions est négative, contrôlez votre prise murale et les fusibles du tableau électrique.

Si la prise murale et les fusibles fonctionnent normalement, **CONTACTEZ LE CENTRE DE RÉPARATION AGRÉÉ LE PLUS PROCHE.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA RÉPARATION

ATTENTION: RAYONNEMENT DU MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion. Court-circuitez la borne négative du condensateur haute tension avec le châssis du four (à l'aide d'un tournevis) pour décharger le condensateur avant de toucher le four.
2. Pendant les réparations où les pièces listées ci-dessous peuvent être retirées, cela peut donner accès à des potentiels supérieurs à 250 V par rapport à la terre.
 - Magnétron
 - Transformateur haute tension
 - Condensateur haute tension
 - Diode haute tension
 - Fusible haute tension
3. Les situations suivantes peuvent provoquer l'exposition excessive aux micro-ondes pendant la réparation.
 - Assemblage incorrect du magnétron.
 - Assemblage incorrect des verrous de porte, des charnières de porte ou de la porte.
 - Assemblage incorrect des supports d'interrupteur.
 - La porte, le joint de porte ou le boîtier a été endommagé(e)



Ce symbole présent sur le produit indique que cet appareil doit être mis au rebut conformément à la directive 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses pouvant avoir des conséquences sur l'environnement et la santé humaine pendant le cycle de retraitement du produit.

C'est pourquoi lorsque cet appareil est en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur, vous jouez un rôle crucial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et d'autres formes de récupération des équipements électriques et électroniques. Les centres de réception des déchets et les installations de collecte sont à votre disposition par les municipalités (installations de recyclage) et les distributeurs.

Il est de votre responsabilité d'utiliser les systèmes de collecte sélective des déchets à votre disposition.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) Détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) Défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) Tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) Toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte.
- (5) Toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

DEPANNAGE



ATTENTION

Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente du fabricant ou du revendeur, ou à un électricien qualifié et agréé pour ce type de réparation. Dans tous les cas de figures, l'appareil doit être retourné à l'électricien concerné.

Normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception de votre téléviseur	La réception des téléviseurs et postes de radio peut être brouillée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Cette interférence est similaire à celle que génèrent les petits appareils électriques comme les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Ceci est normal.
Lumière du four faible	Au cours d'une cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut baisser d'intensité. Ceci est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, de l'air chaud s'échappe des ouvertures d'aération	Pendant la cuisson, de la vapeur se dégage des aliments. Celle-ci est principalement évacuée par les trous d'aération mais une faible quantité s'accumule sur les surfaces froides comme la porte du four. Ceci est normal.
Four utilisé accidentellement sans aliment à l'intérieur.	L'utilisation du four à vide ne l'endommagera pas si elle est de courte durée. Mais ceci n'est pas recommandé.

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	(3) Problème avec la prise électrique.	Essayez la prise en y branchant d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas	(4) La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte.
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four à micro-ondes est en marche	(5) La surface d'appui des roulettes de l'anneau du plateau et le fond du four sont sales.	Vous référer au paragraphe <i>Nettoyage</i> de votre four à micro-ondes pour nettoyer les surfaces sales.

Cet appareil est conforme aux directives CE relatives à la suppression des interférences radio et à la sécurité à basse tension et satisfait les exigences actuelles en matière de sécurité.

Sous réserve de modifications techniques.

SCHNEIDER

Importé par: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny-Sous-Bois, FRANCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and excessive exposure to microwave energy when using the device, observe a number of basic safety precautions, including which:

- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards

involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Refer to the section "Operations" on page 15 and paragraph "Cleaning and maintenance" on page 25.
- Make sure the device and the power cable are out of reach of children under 8 years.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- The microwave should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Please read and follow these instructions: "PRECAUTIONS TO AVOID EXCESSIVE EXPOSURE TO MICROWAVE ENERGY".
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the microwave oven due to the possibility of ignition.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

- Do not overcook food.
- Do not use the microwave for storing food or containers. Do not store food (such as bread, cookies, etc.) in the oven.
- Remove all fasteners and metal handles of the bags / containers of paper or plastic before placing them in the microwave.
- Install or position the microwave oven in accordance with the installation instructions provided. The minimum installation height is 85 cm. The back of the device should be placed against a wall. Leave a minimum gap of 30 cm above the microwave and 20 cm between the oven and each wall. Refer to the section "Installation" on page 10.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- This device is intended solely for domestic use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not use and do not store the device outdoors.
- Do not use this oven near a place where there is water, in a wet basement or near a swimming pool.
- Accessible surfaces can be subjected to high temperatures during operation. The surfaces may become hot during use. Be sure to keep it away power cable from hot surfaces. Do not cover any of the microwave vents.
- Do not leave the cable hanging from a table edge or counter.
- If the oven is not regularly cleaned, the walls may deteriorate; this phenomenon is potentially dangerous and can shorten the furnace life.
- To avoid burns, baby bottles and baby jars should absolutely be mixed or shaken after heating in a microwave oven, and the contents of the temperatureshould be checked before consumption.
- Liquid heated microwave oven may boil suddenly after being baked. Handle containers with care.

- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Accessible parts may be subjected to high temperatures during operation. The young children must be kept away.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The unit is heated to a high temperature during operation. Be careful not to touch the resistors located inside the microwave.
- Only use the temperature probe recommended for this oven (for microwaves provided with a facility for using a temperature sensing probe.)
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching the heating elements. Children under 8 must be left-out unless they are supervised at all times.
- The back of the device must be placed against a wall.

- The microwave oven should not be installed in a closet.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, dampcloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Microwave heating of beverages can

result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Regarding the instructions for cleaning and use maintenance, especially of door seals, cavities and adjacent parts, refer to the following paragraph of the user manual.
- Failure to maintain the microwave oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance must not be placed in a cabinet.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.


- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- The microwave oven is intended to be used freestanding.

This product is a Group 2 ISM equipment class B. Group 2 includes all equipment ISM (Industrial, Scientific and Medical) radio frequency energy which is intentionally generated and / or used in the form of radiation

Electromagnetic for the treatment of materials and equipment EDM. The Class B includes equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network that supplies domestic premises.

Installation

1. Select a level surface with a sufficient open space for the inlet openings and / or air outlet.



- (1) The minimal mounting height is 85 cm.
- (2) The back of the device must be placed against a wall.

Leave a minimum gap of 30 cm above the oven and 20 cm between the microwave oven and each wall.

- (3) Do not remove the feet underneath the microwave oven.
- (4) Block the inlet and / or air outlet apertures may damage the microwave oven.

(5) Make sure that the microwave oven is as far away as possible from TVs and radios. Using a microwave oven can cause interference disturbing the reception of your radio or television.

2. Plug your microwave oven into a wall outlet. Make sure that the voltage and frequency of the current it supplies are identical to those indicated on the nameplate of the unit.

WARNING: Do not install microwave over a cooktop or other device that produces heat. If the microwave is installed near or above a heat source, it may cause damage and void your warranty.



Caution, hot surface.
The surfaces are liable to get hot during use.

IMPORTANT

It is forbidden to replace the power cable by yourself. If damages must be repaired by the service of local distributors, by the manufacturer or by a qualified person.

**If the unit is fallen visit qualified to check before using again.
Internal damage may cause accidents.**

For all types of problems or repairs, please contact the after-sales service of local dealer, the manufacturer or qualified person to avoid hazard.

Disposal and environmental responsibility


In order to be environmentally friendly, we encourage you to take this device correctly. You can contact your local authorities or recycling centers for more information.

Read the instructions carefully before use.

This product complies with the requirements of Directive 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC as amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC).



Description of your product



1) Door locking system

The microwave oven door must be properly closed for the microwave to operate.

2) Porthole

Allows the user to monitor cooking.

3) Rotary axis of the turntable

The glass turntable rests on the shaft, the motor under the latter drives the turntable

4) Ring of the turntable

The glass turntable rests on the ring wheels, which supports it and maintains its balance during rotation

5) Turntable

The food rests on the turntable, the rotation of which promotes uniformity of cooking.

CAUTION

- Place the turntable first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

7) Waveguide mica plate

It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.


WARNING

Never remove the waveguide mica plate.

8) Grill rack

Use to place the roasting food.

OPERATION OF CONTROL PANEL



Micro Power



Grill/Combi



Duration



Weight



Defrost/Clock



Auto Cooking



Express/Start



Pause/Cancel

1. BEFORE COOKING

The LED flashes 3 times when plugged in power supply. Then it shows “1:00”, prompting you to input the cooking menu and time.

2. TIME/WEIGHT KNOB

You can increase or decrease cooking time and weight during operation by turning **Time/Weight** knob.

Note: “” is for “**Time**”, “” is for “**Weight**”.

3. PAUSE/CANCEL

At the initial or input stage: press once to cancel input programs and resume initial stage.

During cooking: press once to stop microwave operation, press twice to cancel cooking programs.

4. AUTO REMINDER

When your preset cooking procedure have finished, the LED display will show **END** and three beeps sound will be heard to prompt you to take out food. If you do not press **Pause/Cancel** button once or open the door, the beep will be sounded at an interval of 3 minutes.

5. EXPRESS COOKING

On the standby status, press **Express/Start** button, the microwave will start express cook with high power for one minute. You can increase or decrease cooking time by turning **Time/Weight** knob.

6. CLOCK SETTING

Clock button make it available for you to input current or preset time when “:” flashes onto LED display after plugged in, or try to skip it over to continue if unnecessary.

Example: to set 12:30		
	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	1:00
2	Hold Defrost/Clock button for 3 seconds	1:00
3	Turn Time/Weight knob to set exact hours.	12:00
4	Press Defrost/Clock button once again.	12:00
5	Turn Time/Weight knob to set exact minutes.	12:30
6	Press Defrost/Clock button once again or wait for 5 seconds, and the numbers will go steadily.	

This button is with two functions: set clock and set defrost menu. If you want to set clock, you need to press and hold this button for 3 seconds, and just press this button once to enter defrost state.

7. MICROWAVE COOKING

This function is for cooking and heating food. Pressing **Micro Power** button, LED cycles to show 100P — 80P — 60P — 40P — 20P.

High power	100% microwave power. Applicable for quick and thorough cooking
Medium High power	80% microwave power. Applicable for medium express cooking
Medium power	60% microwave power. Applicable for steaming food
Medium Low power	40% microwave power. Applicable for defrosting food
Low power	20% microwave power. Applicable for keeping warm



CAUTION

- a. The max time which can be set is 60 minutes
- b. Never operate the microwave oven empty.
- c. Never use the grill rack during microwave cooking.
- d. If you turn the food during operation, press the **Express/Start** button once and the preset cooking procedure will continue.
- e. If you intend to remove the food before the preset time, you must press **Pause/Cancel** button once to clear the preset procedure to avoid unintended operation of next time use.
- f. At the maximum microwave power, the microwave oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.

Example: To cook at P80 for 10 minutes.		
	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	1:00
2	Select the desired microwave power by pressing Micro Power button consecutively	80P
3	Set cooking time by turning Time/Weight knob.	10:00
4	Press Express/Start button to start and LED will count down to show running time.	

8. GRILL AND GRILL COMBINATION

This function use for grill food, Press the button LED Display will cycle to show G-C1-C2.

G	The grill heating element is energized during run time. This is applicable for thin rolled meats, pork, sausages and chicken wings, in order to obtain a nice cooking
C.1	Combination of grill and microwave cooking. 30% of time microwave output and 70% of time grilling
C.2	Combination of grill and microwave cooking. 55% of time microwave output and 45% of time grilling

CAUTION

In the mode of grill/combi, all of the microwave parts, as well as the rack and cooking containers, may become very hot. Use caution when removing any item from the microwave. Use heavy potholders or microwave mitts to PREVENT BURNS.

Example: To grill food with C.2 cook menu for 10 minutes		
	Steps	Display
1.	After power-up, the colon flashes	1:00
2.	Press Grill/Com i button to select desired grill menu	C.2
3.	Set cooking time by turning the Time/ Weight knob	10:00
4.	Press Express/Start to start cooking	

9. DEFROST

This function use for defrosting food, Press the **Defrost/Clock** button and the LED display will cycle to show d.1-d.2-d.3.

d.1	For defrosting meat, the weight range from 0.1 to 2.0 kg.
d.2	For defrosting poultry, the weight range from 0.2 to 3.0kg.
d.3	For defrosting seafood, the weight range from 0.1 to 0.9kg.

CAUTION

- a. It is necessary to turn over the food during operation to obtain uniform effect.
- b. Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.
- c. If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.
- d. Microwave penetrates around 4cm into most food
- e. Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

Example: To defrost 0.4kg poultry		
	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	1:00
2	Press Defrost/Clock once button to set the food kind.	d.2
3	Turn Time/Weight knob to set the defrost weight	0.4
4	Start cooking by pressing Express/Start	
5	During defrosting 3 beep sound will be heard to prompt you turn over the food. Open the door and turn over the food. Then close the door. Press Express/start button again to continue defrosting	

10. AUTO COOKING

The microwave has default cooking menu for simple operation. When the LED flash colon, press the **Auto Cooking** button and LED will cycle to show A.1, A.2 ... A.8

Choose the appropriate menu according to the food type and weight and strictly observe the directions in below table, otherwise the cooking effect will be largely influenced.

Display	Kind	Method
A.1	Popcorn	Suitable for popping a bag of corn, which is available in the market, weighted 0.1 kg. Popcorn prior to completing, if the popping speed has been decreased to 1 time per 1-2 seconds you should press Pause/Cancel button to stop the popping process
A.2	Reheat	This setting suitable for reheating 0.2~1.0 kg, which lets you reheat a dinner plate of chilled leftovers with good results.

A.3	Beverage	Heating a cup of 250 or 500 ml liquid. The liquid temperature is about 5-10°C. Use a big mouth cup and do not seal
A.4	Pizza	Warm 1 or 2 shares pizza
A.5	Potato	Cooking the potato strips, cut into 5mm width and height, length. Total weight is about 0.45 or 0.65 kg. Place the strips on a large dish and cover the dish with a thin film to prevent water loss
A.6	Fish	Suitable for cooking 0.2~0.7 kg fish.
A.7	Rice	Suitable for cooking 0.1~0.5kg rice.
A.8	Vegetable	Suitable for cooking 0.1~0.5kg vegetable.

CAUTION

- The temperature of food before cooking would be 20-25°C. Higher or lower temperature of the food before cooking would require increase or decrease of cooking time.
- The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking result. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

Example: Cook 0.5 kg rice		
	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	1:00
2	Press Auto Cooking button to set the cooking menu	A.7
3	Set cooking weight by turning Time/Weight knob	0.5
4	Start cooking by pressing Express/Start button and LED will count down to show running time.	

11. AUTOMATIC STARTING (DELAYED FUNCTION)

If you do not want the menu be started immediately, you can preset the cooking menu and time and the preset menu will be automatically started at your set time. The setting will consist of 2 steps:

1. Setting the current clock;
2. Setting the cooking menu and time.

Example: Now it is 12:30 clock, if you hope that the microwave oven will automatically start cooking with 100P microwave power for 9 minutes and 30 seconds at 14:20		
	Steps	Display
1	After power-up, the colon flashes	1:00
1.1	Hold Defrost/Clock button for 3 seconds	1:00
1.2	Set hours by turning Time/ Weight knob	12:00
1.3	Press Defrost/Clock button again to confirm hours	12:00
1.4	Set minutes by turning Time/ Weight knob	12:30
1.5	Press Defrost/Clock button once or waiting for 5 seconds, and the numbers will go steady.	12:30
2	Set the cooking menu and time	
2.1	Select cooking power by pressing Micro Power button	100P
2.2	Turn Time/Weight button to set cooking time	9:30
2.3	Hold Defrost/Clock button for 3 seconds to return to current clock.	
3	Set the time you expect to start. Repeat the steps of 1.2, 1.3, 1.4	
4	Press Defrost/Clock button to confirm the delayed menu. Now the program has been activated. And the menu will be started at 14:20.	

5	You may check the preset starting time by pressing Defrost/Clock button.	
---	---	--

12. MULTI-SEQUENCE COOKING

To obtain best cooking result, some recipes call for different cook mode and time. You may program your personalized menu as follow:

Example: You want cook food with 100P microwave for 3 minutes then grill for 9 minutes. This is 2 sequence setting.		
	Steps	Display
1	100P microwave for 3min	
1.1	Press Micro Power button to select power level.	100P
1.2	Turn Time/Weight knob to set cooking time.	3:00
2	Grill for 9min	
2.1	Press Grill/combi button to select desired power level	G
2.2	Turn Time/Weight knob to set cooking time.	9:00
3	Start cooking by pressing Express/Start	

CAUTION

- a. When microwave 100 power cooking is finished, microwave oven will begin grilling operation automatically.
- b. A maximum of 4 sequences can be set at a time, repeat the steps.

13. CHILD LOCK FUNCTION

Use this feature to lock the control panel when you are cleaning or so that children can not use the microwave unsupervised. All the buttons are rendered inoperable in this mode.

- 1) Set lock---Hold **Pause/Cancel** button about 3 seconds
- 2) Cancel lock---Hold **Pause/Cancel** button about 3 seconds

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	grill	Combi	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Yes	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
Heat-resistant plastic	Yes	No	No	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes	
Plastic film	Yes	No	No	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	Yes	Yes	
Metal container	No	No	No	It should not be used in microwave oven.
Lacquer	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking. Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the microwave for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded

CLEANING AND MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close

the door securely. Microwave lamp should go off if the door is closed properly.
Let the oven work for 1 min.

2. Does the microwave lamp light?

3. Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

CAUTION: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the microwave chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.

2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

- Magnetron
- High voltage transformer
- High voltage capacitor
- High voltage diode
- High voltage fuse

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.

Improper fitting of magnetron;

Improper matching of door interlock, door hinge and door;

Improper fitting of switch support;

Door, door seal or enclosure has been damaged



This symbol on the product indicates that this device must be disposed of in accordance with Directive 2012/19 / EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment contains hazardous substances which may have consequences on the environment and human health during the reprocessing cycle of the product.

This is why when this device is at the end of its life, it should not be disposed of with unsorted municipal waste. As a consumer, you play a crucial role in the cycle of reuse, recycling and other forms of waste recovery of electrical and electronic equipment. Waste reception centers and collection facilities are available to you by municipalities (recycling facilities) and distributors.

It is your responsibility to use the selective waste collection systems at your disposal.

The warranty does not cover wearing parts of the product, nor problems or damage resulting from:

- (1) Surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) Defects or deterioration due to contact of the product with liquids and due to corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) Any unauthorized incident, abuse, misuse, modification, disassembly or repair;
- (4) Any improper maintenance operation, use not in accordance with the instructions concerning the product or connection to an incorrect voltage.
- (5) Any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.

The warranty will be void if the nameplate and / or serial number of the product is removed.

TROUBLESHOOTING



WARNING

In order to prevent any danger, it is imperative, in the event of a problem, to contact the manufacturer's or dealer after-sales service, or a qualified electrician authorized for this type of repair. In all cases, the device must be returned to the electrician concerned.

Normal	
Microwave oven interfering with the reception of your television	Reception of televisions and radios may be interfered with when the microwave oven is in use. This interference is similar to that generated by small electrical devices such as blenders, vacuum cleaners, and electric fans. This is normal.
Low microwave oven light	During low power microwave cooking, the microwave oven light may dim. This is normal.
Steam build-up on the door, hot air escapes from the ventilation openings	During cooking, steam is released from the food. This is mainly evacuated through the ventilation holes, but a small amount accumulates on cold surfaces such as the microwave oven door. This is normal.
Microwave oven accidentally used without food inside.	Using the microwave oven empty will not damage it if it is short-lived. But this is not recommended.

Problem	Possible cause	Solution
The microwave oven does not work	(1) The power cord is not properly connected.	Unplug the device, wait 10 seconds, then plug it back in.
	(3) Problem with the electrical outlet.	Try the y socket plugging in other electrical devices.
The microwave oven does not heat up	(4) The door is not closed properly.	Close the door tightly.
Glass turntable makes noise when microwave oven is on	(5) The bearing surface of the pan ring casters and the microwave oven bottom are dirty.	Refer to the section Cleaning your microwave oven to clean dirty surfaces.

This device complies with EC directives for radio interference suppression and low voltage safety and meets current safety requirements.

Subject to technical changes.

SCHNEIDER

Imported by: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny-Sous-Bois, FRANCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHLESEN AUFBEWAHREN

Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen, um Gefahr von Feuer, Stromschlag, Belastung durch Mikrowellenenergie bei der Verwendung des Gerätes zu verringern.

- **WARNUNG:** flüssige und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.
- **WARNUNG:** Es ist gefährlich für nicht qualifizierte Personen, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen eine Abdeckung gegen die Mikrowellenstrahlungsenergie entfernt wird.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden sowie von Personen, deren körperliche, sensorische oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt. Voraussetzung ist, dass sie beaufsichtigt

werden oder eine Einweisung erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden.

- Siehe Abschnitt „Anleitung“ und Absatz „Wartung und Reinigung“.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Netzkabel nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellenöfen geeignet sind.
- Der Mikrowellenofen sollte regelmäßig gereinigt und Essensreste entfernt werden.
- Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen zu
„VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER STARKEN BELASTUNG DURCH MIKROWELLENSTRAHLUNGSEN ER GIE“
- Achten Sie beim Erhitzen von Lebensmitteln in Plastik- oder Papierbehältern, auf den Mikrowellenofen, da das Risiko

eines Feuers besteht.

- Wenn Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und halten Sie die Tür geschlossen, um die Flammen zu ersticken.
- Lassen Sie Lebensmittel nicht zu lange garen.
- Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder Behältern. Bewahren Sie keine Lebensmittel (wie Brot, Kekse usw.) im Mikrowellenofen auf.
- Entfernen Sie alle Befestigungselemente und Metallgriffe der Beutel/Behälter aus Papier oder Plastik, bevor sie in den Mikrowellenofen gestellt werden.
- Installieren oder stellen Sie den Mikrowellenofen gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen auf. Die Mindestinstallationshöhe beträgt 85 cm. Die Rückseite des Geräts sollte an eine Wand gestellt werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Mikrowellenofen und 20 cm zwischen

dem Mikrowellenofen und jeder Wand.
Siehe Abschnitt
„Installation“.

- Eier in ihrer Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellenofen erhitzt werden, da sie auch nach Beendigung des Erhitzungsvorgangs explodieren können.
- Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlichen qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie diesen Mikrowellenofen nicht in der Nähe von Orten, an denen Wasser vorhanden ist, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbads.
- Zugängliche Oberflächen können während des Betriebs hohen Temperaturen ausgesetzt sein. Die Flächen können während des Betriebs

heiß werden. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern. Decken Sie keinen der Lüftungsschlitze des Mikrowellenofens ab.

- Lassen Sie das Kabel nicht über eine Tischkante oder Theke hängen.
- Wenn der Mikrowellenofen nicht regelmäßig gereinigt wird, kann dies die Oberflächen verschlechtern. Dies könnte gefährlich sein und die Lebensdauer des Mikrowellenofens verkürzen.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Babyflaschen und Babygläser nach dem Erhitzen in der Mikrowelle unbedingt gemischt oder geschüttelt werden, und die Temperatur des Inhalts sollte vor dem Verzehr überprüft werden.
- Flüssigkeit, die im Mikrowellenofen erhitzt wird, kann nach dem Garen plötzlich kochen. Behälter mit Vorsicht handhaben.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Zugängliche Teile können während des Betriebs hohen Temperaturen ausgesetzt sein. Kleine Kinder müssen ferngehalten werden.

- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Das Gerät wird während des Betriebs auf eine hohe Temperatur erhitzt. Achten Sie darauf, die Flächen im Mikrowellenofen nicht zu berühren.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Temperaturfühler für diesen Mikrowellenofen (für Öfen, die mit einer Vorrichtung zur Verwendung einer Temperaturmesssonde ausgestattet sind).
- **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Es ist darauf zu achten, dass die Heizelemente nicht berührt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen ferngehalten werden; es sei denn,
Sie werden jederzeit beaufsichtigt.
- Die Rückseite des Geräts muss an eine Wand gestellt werden.
- Der Mikrowellenofen sollte nicht in einem Schrank installiert werden.
- Der Mikrowellenofen dient zum Erhitzen von Speisen und Getränken.

Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Bränden führen.

- Metallbehälter für Speisen und Getränke sind beim Garen in der Mikrowelle nicht erlaubt.
- **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Mikrowellenofen erst wieder betrieben werden, nachdem er von einer qualifizierten Person repariert wurde.
- Dieses Gerät ist für die Benutzung im Haushalt und ähnliche Anwendungen bestimmt, unter anderem:
 - Personalküchenbereiche in Geschäftsumgebungen, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe;
 - für Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - Umgebungen wie zum Beispiel

Frühstückspensionen

- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verspäteten Aufwallen führen. Daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Flaschen und Babynahrungsgläsern muss vor dem Verzehr gerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Anweisungen zur Reinigung und zu der vom Benutzer durchgeführten Wartung, insbesondere von Türdichtungen, Hohlräumen und angrenzenden Teilen, finden Sie im folgenden Abschnitt der Bedienungsanleitung.
- Wenn der Mikrowellenofen nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann dies zu einer Abnutzung der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.
- Das Gerät darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden.


- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten Bedingungen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt zu werden, oder von Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnis mangelt; es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Gerätes unterwiesen.
- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Mikrowellenofen aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Der Mikrowellenofen sollte freistehend verwendet werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine ISM-Geräteklasse B der Gruppe 2. Gruppe 2 umfasst alle Geräte mit ISM-Hochfrequenzenergie (industriell, wissenschaftlich und medizinisch), die gezielt in Form von Strahlung erzeugt und/oder verwendet wird.

Elektromagnetisch zur Behandlung von Materialien und Geräten EDM. Die Klasse B umfasst Geräte, die für den Einsatz in Haushaltsumgebungen und in Umgebungen geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Wohnhäuser versorgt.

Installation

1. Wählen Sie eine ebene Fläche mit ausreichend Platz für die Einlassöffnungen und/oder den Luftauslass.



- (1) Die Mindestmontagehöhe beträgt 85cm.
- (2) Die Rückseite des Geräts muss an eine Wand gestellt werden.

Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Mikrowellenofen und 20 cm zwischen dem Ofen und jeder Wand.

- (3) Entfernen Sie nicht die Standfüße unter der Mikrowelle.
- (4) Durch das Blockieren der Einlass- und der

Luftauslassöffnungen kann der Mikrowellenofen beschädigt werden.

- (5) Stellen Sie sicher, dass der Mikrowellenofen so weit wie möglich von Fernsehgeräten und Radios entfernt ist. Die Verwendung eines Mikrowellenofens kann zu Störungen führen, die den Empfang Ihres Radios oder Fernsehgeräts stören.

2. Schließen Sie Ihren Mikrowellenofen an eine Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass die von der Steckdose gelieferte Stromspannung und die Frequenz mit den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen identisch sind.

WARNUNG: Stellen Sie den Mikrowellenofen nicht über einem Kochfeld oder einem anderen Gerät auf, das Wärme erzeugt. Wenn der Mikrowellenofen in der Nähe oder über einer Wärmequelle installiert wird, kann dies zu Schäden und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.



Achtung, heiße Oberfläche. Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.

WICHTIG

Es ist verboten, das Netzkabel selbst auszutauschen. Schäden durch den Service eines lokalen Händlers, durch den Hersteller oder durch eine qualifizierte Person reparieren lassen.

Wenn das Gerät heruntergefallen ist, wenden Sie sich an ein qualifiziertes Fachpersonal, bevor Sie es erneut verwenden.

Interne Schäden können zu Unfällen führen.

Bei allen Arten von Problemen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Händler vor Ort, an den Hersteller oder an eine qualifizierte Person, um Gefahren zu vermeiden.

Entsorgung und Umweltschutz


Zum Schutz unserer Umwelt empfehlen wir Ihnen, dieses Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen. Sie können sich bei Ihrer Kommunalverwaltung oder den Recyclinghöfen informieren.

Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig vor dem Gebrauch durch.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2014/35/EG (Aufhebung der Richtlinie 73/23/EWG, geändert durch 93/68/EWG) und 2014/30/EG (Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG).



Beschreibung Ihres Produkts



1) Türverriegelungssystem

Die Tür des Mikrowellengeräts muss ordnungsgemäß geschlossen sein, damit das Mikrowellengerät funktioniert.

2) Bullauge

Ermöglicht dem Benutzer, das Kochen zu überwachen.

3) Drehachse des Drehtellers

Der Glasdrehteller ruht auf der Welle, der Motor darunter treibt den Drehteller an.

4) Ring des Drehtellers

Der Glasdrehteller ruht auf den Ringrädern, die ihn stützen und sein Gleichgewicht während der Drehung aufrechterhalten.

5) Drehteller

Das Gargut ruht auf dem Drehteller, dessen Drehung die Gleichmäßigkeit des Garens fördert.



WARNUNG

- Setzen Sie zuerst den Drehteller auf
- Setzen Sie den Drehteller auf die Drehachse und achten Sie auf die richtige Verzahnung

6) Bedienfeld

Siehe unten im Detail (das Bedienfeld kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden)

7) Hohlleiter-Glimmerplatte

Sie befindet sich im Inneren des Mikrowellengeräts, neben der Wand des Bedienfelds.




WARNUNG

Entfernen Sie niemals die Hohlleiter-Glimmerplatte.

8) Grillrost

Dient zum Ablegen des Grillguts.

Anleitung



Mikrowelle



Grillen/Kombi



Zeit



Gewicht



Auftauen / Zeit



Automatisches Kochen



Sofort/Start



Pause/Abbrechen

1. VOR DEM KOCHEN

Die LED-Anzeige blinkt 3 Mal, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird. Dann zeigt s "1:00 an und Sie können das Kochprogramm und die Zeit eingeben.

2. KNOPF „ZEIT/GEWICHT “

Sie können die Garzeit und das Gewicht während des Betriebs erhöhen oder verringern, indem Sie den Knopf **Zeit/Gewicht** drehen.

Hinweis: „“ ist für die „Zeit“, „“ für das „Gewicht“.

3. PAUSE/ABBRECHEN

In der Anfangs- oder Eingabephase: Drücken Sie diese Taste einmal, um Eingabeprogramme abzurechnen und zur Anfangsphase zurückzukehren.

Während des Garens: Drücken Sie diese Taste einmal, um den Mikrowellenbetrieb zu stoppen. Drücken Sie diese Taste zweimal, um Garprogramme abzurechnen.

4. AUTOMATISCHE ERINNERUNG

Wenn der voreingestellte Garvorgang beendet ist, wird auf dem LED-Display **END** angezeigt und es ertönen drei Pieptöne, die Sie auffordern, das Essen herauszunehmen. Wenn Sie die Taste **Pause/Abbrechen** nicht einmal drücken oder die Tür öffnen, ertönt der Signalton in einem Intervall von 3 Minuten.

5. SCHNELLGAREN

Drücken Sie im Standby die Taste **Sofort/Start** und die Mikrowelle startet den Schnellkochvorgang mit hoher Leistung für eine Minute. Sie können die Garzeit durch Drehen des Knopfes **Zeit/Gewicht** erhöhen oder verringern.

6. EINSTELLEN DER ZEIT

Mit der Uhrentaste können Sie die aktuelle oder voreingestellte Zeit eingeben, wenn „:“ nach dem Einstecken auf dem LED-Display blinkt, oder Sie können sie überspringen, um fortzufahren, wenn dies nicht notwendig ist.

Beispiel: zum einstellen von 12:30		
	Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten des Gerätes blinkt der Doppelpunkt	1:00
2	Halten sie die Taste Uhr/Auftauen 3 Sekunden lang gedrückt.	1:00
3	Drehen Sie den Knopf Zeit/Gewicht , um die Stunden einzustellen.	12:00
4	Drücken Sie die Taste Uhr/Auftauen noch einmal.	12:00
5	Drehen Sie den Knopf Zeit/Gewicht , um die Minuten einzustellen.	12:30
6	Drücken Sie die Taste Uhr/Auftauen noch einmal oder warten Sie 5 Sekunden. Daraufhin werden die Ziffern kontinuierlich angezeigt.	

Diese Taste hat zwei Funktionen: Zeit einstellen und Auftaumodus einstellen. Wenn Sie die Uhr einstellen möchten, müssen Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Drücken Sie diese Taste nur einmal, um den Auftaumodus zu aktivieren.

7. KOCHEN IM MIKROWELLENHERD

Diese Funktion dient zum Garen und Erwärmen von Speisen. Wenn Sie die Taste **Mikrowellenleistung** drücken, wechselt die Anzeige im LED-Display zwischen 100P - 80P - 60P - 40P - 20P.

Hohe Leistung	100 % Mikrowellenleistung. Geeignet für schnelles und starkes Garen
Mittelhohe Leistung	80 % Mikrowellenleistung. Geeignet zum schnellen mittelstarken Garen
Mittlere Leistung	60 % Mikrowellenleistung. Geeignet zum Dämpfen
Mittelniedrige Leistung	40 % Mikrowellenleistung. Geeignet zum Auftauen von Speisen
Niedrige Leistung	20 % Mikrowellenleistung. Geeignet zum Warmhalten



WARNUNG

- a. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 60 Minuten.
- b. Betreiben Sie die Mikrowelle niemals leer.
- c. Verwenden Sie den Grillrost niemals während des Mikrowellengarens.
- d. Wenn Sie das Gargut während des Betriebs wenden, drücken Sie die Taste **Instant/ Start** einmal und der voreingestellte Garvorgang wird fortgesetzt.
- e. Wenn Sie die Speise vor dem voreingestellten Ende des Kochvorgangs aus der Mikrowelle entnehmen möchten, drücken Sie die Taste **Pause/Abbrechen** einmal.
- f. Bei maximaler Mikrowellenleistung senkt die Mikrowelle nach einer bestimmten Garzeit automatisch die Leistung, um die Lebensdauer zu verlängern.

Beispiel: Garem mit P80 für 10 Minuten.		
	Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten des Gerätes blinkt der Doppelpunkt	1:00
2	Wählen Sie die gewünschte Mikrowellenleistung durch aufeinanderfolgendes Drücken der Taste Mikrowellenleistung	80P
3	Stellen Sie die Garzeit durch Drehen des Knopfs Zeit/Gewicht ein.	10:00
4	Drücken Sie die Taste Sofort/Start , um zu starten. Daraufhin wird im LED-Display rückwärts gezählt, um die Betriebszeit anzuzeigen.	

8. GRILL UND GRILLKOMBINATION

Diese Funktion dient zum Grillen von Lebensmitteln. Drücken Sie die Taste. Daraufhin zeigt das LED-Display abwechselnd G-C1-C2 an.

G	Das Heizelement des Grills ist während der Betriebszeit unter Spannung. Dies ist für dünn gerolltes Fleisch, Schweinefleisch, Würstchen und Hähnchenflügel geeignet, um ein gutes Garergebnis zu erreichen
C.1	Kombination aus Grill und Mikrowellengaren. 30 % der Zeit für Mikrowellengaren und 70 % der Zeit für Grillen.

C.2	Kombination aus Grill und Mikrowellengaren. 55 % der Zeit für Mikrowellengaren und 45 % der Zeit für Grillen.
-----	---



WARNUNG

Im Modus Grill/Kombi können alle Teile der Mikrowelle sowie das Gestell und die Garbehälter sehr heiß werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Gegenstände aus der Mikrowelle nehmen. Verwenden Sie dicke Topflappen oder Mikrowellenhandschuhe, um VERBRENNUNGEN zu VERMEIDEN.

Beispiel: Speisen mit dem Garmenü C.2 für 10 Minuten grillen		
	Schritte	Display
1.	Nach dem Einschalten des Gerätes blinkt der Doppelpunkt	1:00
2.	Taste Grill/Kombi drücken, um das gewünschte Grillmenü auszuwählen	C.2
3.	Garzeit durch Drehen des Reglers Zeit/Gewicht einstellen	10:00
4.	Sofort/Start drücken, um den Garvorgang zu starten	

9. AUFTAUEN

Drücken Sie die Taste Auftauen/Uhr. Daraufhin wechselt das LED-Display zwischen d.1-d.2-d.3.

d.1	Beim Auftauen von Fleisch reicht der Gewichtsereich von 0,1 bis 2,0 kg.
d.2	Beim Auftauen von Geflügel reicht der Gewichtsereich von 0,2 bis 3,0 kg.
d.3	Für das Auftauen von Meeresfrüchten reicht der Gewichtsereich von 0,1 bis 0,9 kg.



WARNUNG

- a. Es ist notwendig, die Speisen während des Betriebs zu wenden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- b. In der Regel benötigt das Auftauen mehr Zeit als das Garen der Speisen.

- c. Wenn sich die Lebensmittel mit einem Messer schneiden lassen, kann der Auftauprozess als abgeschlossen betrachtet werden.
- d. Die Mikrowelle dringt etwa 4 cm in die meisten Lebensmittel ein.
- e. Aufgetaute Lebensmittel sollten so schnell wie möglich verzehrt werden, es ist nicht ratsam, sie wieder in den Kühlschrank zu legen und erneut einzufrieren.

Beispiel: Zum Auftauen von 0,4 kg Geflügel		
	Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten des Gerätes blinkt der Doppelpunkt	1:00
2	Die Taste Uhr/Auftauen einmal drücken, um die Lebensmittelart einzustellen.	d.2
3	Den Knopf Zeit/Gewicht drehen, um das Abtaugewicht einzustellen.	0,4
4	Den Garvorgang durch Drücken von Sofort/Start zu starten.	
5	Dwährend des Auftauens ertönen 3 Pieptöne, um Sie zum Wenden der Speisen aufzufordern. Öffnen Sie die Tür und drehen Sie die Speisen um. Schließen Sie dann die Tür. Drücken Sie die Taste Sofort/Start erneut, um das Auftauen fortzusetzen	

10. AUTOMATISCHES GAREN

Die Mikrowelle hat ein Standard-Kochmenü für eine einfache Bedienung. Wenn der Doppelpunkt auf dem LED-Display blinkt, drücken Sie die Taste **Automatisches Garen** und LED zeigt abwechselnd A.1, A.2 ... A.8 an.

Wählen Sie je nach Art und Gewicht der Speisen das passende Menü und beachten Sie unbedingt die Hinweise in der untenstehenden Tabelle, da sonst das Garergebnis stark beeinflusst wird.

Display	Art	Methode
A.1	Popcorn	Geeignet zum Poppen von einem im Handel erhältlichen Beutel Mais mit einem Gewicht von 0,1 kg. Popcorn vor der Fertigstellung, wenn die Popp-Geschwindigkeit auf 1 Mal pro 1-2 Sekunden reduziert wurde, sollten Sie die Taste Pause/Abbruch drücken, um den Poppvorgang zu stoppen
A.2	Aufwärmen	Diese Einstellung eignet sich für das Aufwärmen von 0,2 bis 1,0 kg, womit Sie einen Teller mit abgekühlten Essensresten mit guten Ergebnissen aufwärmen können.
A.3	Getränk	Erhitzen einer Tasse mit 250 oder 500 ml Flüssigkeit. Die Flüssigkeitstemperatur beträgt etwa 5-10°C. Verwenden Sie einen Becher mit großer Öffnung und versiegeln Sie sie nicht
A.4	Pizza	1 oder 2 Stücke Pizza erwärmen
A.5	Kartoffeln	Kochen Sie die Kartoffelstreifen, schneiden Sie sie in 5 mm Breite und Höhe, Länge. Das Gesamtgewicht beträgt etwa 0,45 oder 0,65 kg. Legen Sie die Streifen auf eine große Schale und decken Sie die Schale mit einer dünnen Folie ab, um Wasserverlust zu verhindern
A.6	Fisch	Geeignet zum Kochen von 0,2 bis 0,7 kg Fisch.
A.7	Reis	Geeignet zum Kochen von 0,1 bis 0,5 kg Reis.
A.8	Gemüse	Geeignet zum Kochen von 0,1 bis 0,5 kg Gemüse.



WARNUNG

- a. Die Temperatur der Lebensmittel vor dem Garen sollte 20-25°C betragen. Eine höhere oder niedrigere Temperatur der Lebensmittel vor dem Garen würde eine Verlängerung oder Verkürzung der Garzeit erfordern.
- b. Die Temperatur, das Gewicht und die Form des Garguts haben einen großen Einfluss auf das Garergebnis. Wenn eine Abweichung zu dem im obigen Menü angegebenen Faktor festgestellt wurde, können Sie die Garzeit für ein optimales Ergebnis anpassen.

Beispiel: Garen von 0,5 kg Reis		
	Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten des Gerätes blinkt der Doppelpunkt	1:00
2	Taste Automatisches Garen drücken, um das Garmenü einzustellen.	A.7
3	Gargewicht durch Drehen des Knopfes Zeit/Gewicht einstellen.	0,5
4	Garvorgang starten, indem Sie die Taste Sofort/Start drücken. Daraufhin wird im LED-Display rückwärts gezählt, um die Betriebszeit anzuzeigen.	

11. AUTOMATISCHER START (VERZÖGERTE FUNKTION)

Wenn Sie nicht möchten, dass das Menü sofort gestartet wird, können Sie das Kochmenü und die Zeit voreinstellen und das voreingestellte Menü wird automatisch zu der von Ihnen eingestellten Zeit gestartet. Die Einstellung besteht aus 2 Schritten:

1. Einstellen der aktuellen Uhrzeit.
2. Einstellen des Garmenüs und der Zeit.

Beispiel: Jetzt ist es 12:30 Uhr. Wenn Sie möchten, dass die Mikrowelle um 14:20 Uhr automatisch mit 100P Mikrowellenleistung für 9 Minuten und 30 Sekunden mit dem Garvorgang beginnt		
	Schritte	Display
1	Nach dem Einschalten des Gerätes blinkt der Doppelpunkt	1:00
1,1	Taste Auftauen/Uhr für 3 Sekunden gedrückt halten	1:00
1.2	Stunden durch Drehen des Knopfes Zeit/Gewicht einstellen	12:00
1.3	Taste Auftauen/Uhr erneut drücken, um die Stunden zu bestätigen	12:00
1.4	Stellen Sie die Minuten durch Drehen des Knopfes Zeit/Gewicht ein.	12:30

1.5	Drücken Sie die Taste Auftauen/Uhr einmal oder warten Sie 5 Sekunden lang. Daraufhin werden die Ziffern dauerhaft angezeigt.	12:30
2	Kochmenü und Zeit einstellen	
2.1	Kochleistung durch Drücken der Taste Mikrowellenleistung wählen.	100P
2.2	Knopf Zeit/Gewicht drehen, um die Garzeit einzustellen	9:30
2.3	Taste Auftauen/Uhr 3 Sekunden lang gedrückt halten, um zur aktuellen Uhrzeit zurückzukehren.	
3	Uhrzeit festlegen, zu der der Garvorgang beginnen soll. Wiederholen Sie die Schritte 1.2, 1.3, 1.4	
4	Taste Auftauen/Uhr drücken, um das verzögerte Menü zu bestätigen. Jetzt wurde das Programm aktiviert. Und das Menü wird um 14:20 Uhr gestartet.	
5	Sie können die voreingestellte Startzeit überprüfen, indem Sie die Taste Auftauen/Uhr drücken.	

12. GAREN MIT MEHREREN VORGÄNGEN

Um ein optimales Garergebnis zu erzielen, verlangen einige Rezepte einen anderen Garmodus und eine andere Garzeit. Sie können Ihr personalisiertes Menü wie folgt programmieren:

Beispiel: Sie wollen Essen mit 100P Mikrowelle für 3 Minuten garen und dann für 9 Minuten grillen. Hierbei handelt es sich um eine Einstellung mit zwei aufeinanderfolgenden Garvorgängen.		
	Schritte	Display
1	100P Mikrowelle für 3min	
1,1	Taste Mikrowellenleistung drücken, um die Leistungsstufe auszuwählen.	100P
1.2	Knopf Zeit/Gewicht drehen, um die Garzeit einzustellen.	3:00
2	Grill für 9 min	

2.1	Taste Grill/Kombi drücken, um die gewünschte Leistungsstufe zu wählen.	G
2.2	Knopf Zeit/Gewicht drehen, um die Garzeit einzustellen.	9:00
3	Den Garvorgang durch Drücken von Sofort/Start zu starten.	



WARNUNG

- a. Wenn das Garen mit 100 % Mikrowellenleistung beendet ist, beginnt das Mikrowellengerät automatisch mit dem Grillbetrieb.
- b. Es können maximal 4 Garvorgänge auf einmal eingestellt werden, wiederholen Sie die Schritte.

13. KINDERSICHERUNG

Verwenden Sie diese Funktion, um das Bedienfeld zu sperren, wenn Sie das Gerät reinigen oder damit Kinder die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt benutzen können. Alle Tasten sind in diesem Modus gesperrt.

- 1) Kindersicherung einstellen---Halten Sie die Taste **Pause/ Abbruch** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2) Kindersicherung aufheben ---Halten Sie die Taste **Pause/ Abbruch** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

GEBRAUCHSRICHTLINIE

Es wird dringend empfohlen, geeignete und sichere Behälter zu verwenden zum Kochen in der Mikrowelle. Behälter aus Keramik, Glas oder hitzebeständiger Kunststoff sind geeignet beim Kochen in der Mikrowelle. Verwenden Sie niemals Metallbehälter für Mikrowellen- und Kombinationsgaren, Funkenbildung ist wahrscheinlich. Empfohlene Materialien, siehe Tabelle unten.

Material der Behälter	Mikrowelle	Grill	Kombi	Hinweise
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja	Verwenden Sie niemals Keramik, die mit einem Metallrand verziert oder glasiert ist.
Hitzebeständiger Kunststoff	Ja	Nein	Nein	Kann nicht für Langzeit-Mikrowellenbetrieb verwendet werden
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja	
Plastikfolie	Ja	Nein	Nein	Sie sollte nicht zum Garen von Fleisch oder Koteletts verwendet werden, da die Übertemperatur die Folie beschädigen kann.
Grillrost	Nein	Ja	Ja	
Metallbehälter	Nein	Nein	Nein	Er darf nicht in der Mikrowelle verwendet werden.
Lackierte Behälter	Nein	Nein	Nein	Schlecht hitzebeständig. Nicht für das Garen bei hohen Temperaturen verwendbar
Bambusholz und Papier	Nein	Nein	Nein	Schlecht hitzebeständig. Nicht für das Garen bei hohen Temperaturen verwendbar

KOCHTIPPS

Die folgenden Faktoren können das Garergebnis beeinflussen:

Lebensmittelanordnung

Legen Sie den dickeren Teil nach außen, den dünneren Teil in die Mitte der Schale und verteilen Sie sie gleichmäßig. Beachten Sie, dass es keine Überlappungen geben darf.

Dauer der Garzeit

Beginnen Sie das Garen mit Ihrem Mikrowellengerät zunächst mit kurzer Garzeit und erhöhen Sie diese, falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Überkochen kann zu Rauch und Verbrennungen führen.

Gleichmäßiges Garen von Speisen

Speisen wie Hähnchen, Hamburger oder Steak sollten während des Garens einmal gewendet werden.

Je nach Art des Lebensmittels ggf. während des Garvorgangs ein- bis zweimal von außen zur Mitte hin umrühren.

Standzeit zulassen

Lassen Sie die Speisen nach Ablauf der Garzeit noch eine angemessene Zeit in der Mikrowelle, damit der Garvorgang abgeschlossen werden kann und die Speisen allmählich abkühlen können.

Prüfen, ob das Essen gar ist

Farbe und Festigkeit der Lebensmittel helfen zu bestimmen, ob der Garvorgang abgeschlossen ist. Dazu gehören:

- Dampf tritt aus allen Teilen der Speise aus, nicht nur aus dem Rand
- Gelenke von Geflügel können leicht bewegt werden
- Schweinefleisch oder Geflügel zeigt keine Anzeichen von Blut
- Fisch ist opak und lässt sich leicht mit einer Gabel zerteilen

Bräunungsschale

Stellen Sie bei Verwendung einer Bräunungsschale immer einen hitzebeständigen Isolator, wie z. B. einen Porzellanteller, unter, um Schäden am Drehteller und Drehring zu vermeiden.

Mikrowellengeeignete Kunststoffverpackung

Beim Garen von Speisen mit hohem Fettgehalt darf die Frischhaltefolie nicht mit den Speisen in Berührung kommen, da sie schmelzen kann.

Mikrowellenfestes Kunststoffgeschirr

Einige mikrowellenfeste Kunststoffkochgeschirre sind möglicherweise nicht zum Garen von Speisen mit hohem Fett- und Zuckergehalt geeignet. Auch darf die in der Gebrauchsanweisung des Geräts angegebene Vorwärmzeit nicht überschritten werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

WARTUNG

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

1. Stellen Sie eine Tasse Wasser (ca.150ml) in einem Messbehälter aus Glas in den Ofen und schließen Sie die Tür fest. Die Mikrowellenlampe sollte erlöschen, wenn die Tür richtig geschlossen ist. Lassen Sie den Ofen 1 Minute lang in Betrieb.
2. Leuchtet die Mikrowellenlampe?
3. Funktioniert das Kühlgebläse?
(Legen Sie Ihre Hand über die hinteren Lüftungsöffnungen).
4. Dreht sich der Drehteller?
(Der Drehteller kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dies ist ganz normal.)
5. Ist das Wasser im Inneren des Ofens heiß?

Wenn Sie eine der obigen Fragen mit „NEIN“ beantworten, überprüfen Sie bitte Ihre Wandsteckdose und die Sicherung in Ihrem Zählerkasten.

Wenn sowohl die Steckdose als auch die Sicherung einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich an die nächstgelegene, zugelasene Kundendienststelle.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FÜR DIE WARTUNG

Vorsicht: MIKROWELLENSTRAHLUNG

1. Der Hochspannungskondensator bleibt nach dem Trennen der Verbindung geladen. Schließen Sie den Minuspol des Hochspannungskondensators mit dem Mikrowellengehäuse kurz (verwenden Sie einen Schraubendreher), um ihn vor dem Berühren zu entladen.

2. Bei Wartungsarbeiten können die unten aufgeführten Teile entfernt werden und Zugang zu Erdpotentialen über 250 V geben.

- Magnetron
- Hochspannungstransformator
- Hochspannungskondensator
- Hochspannungsdioden
- Hochspannungssicherung

3. Die folgenden Bedingungen können zu einer unzulässigen Mikrowellenbelastung während der Wartung führen.

Unsachgemäßer Einbau des Magnetrons;

Falsche Anpassung von Türverriegelung, Türscharnier und Tür;

Unsachgemäße Montage der Schalterhalterung;

FEHLERBEHEBUNG



WARNUNG

Um Gefahren zu vermeiden, wenden Sie sich im Problemfall unbedingt an den Kundendienst des Herstellers oder Händlers oder an einen qualifizierten Elektriker, der für diese Art von Reparatur autorisiert ist. In jedem Fall muss das Gerät an die betreffende Elektrofachkraft zurückgegeben werden.

Normal	
Mikrowelle stört den Empfang Ihres Fernsehers	Der Empfang von Fernseh- und Radiogeräten kann gestört werden, wenn der Mikrowellenherd verwendet wird. Diese Interferenzen ähneln denen, die von kleinen elektrischen Geräten wie Mixern, Staubsaugern und elektrischen Ventilatoren erzeugt werden. Das ist normal.
schwaches Innenlicht	Während des Mikrowellengarens mit niedriger Leistung kann die Ofenbeleuchtung schwächer werden. Das ist normal.
Dampfbildung an der Tür, heiße Luft entweicht aus den Lüftungsöffnungen	Beim Garen entweicht Dampf aus dem Gargut. Dieser wird hauptsächlich durch die Lüftungsöffnungen abgeführt, aber eine geringe Menge sammelt sich an kalten Oberflächen wie der Ofentür. Das ist normal.
Mikrowellenofen versehentlich ohne Essen im Inneren verwendet.	Wenn der Ofen leer verwendet wird, wird er nicht gleich beschädigt, wenn es nur kurzzeitig ist. Dies wird jedoch nicht empfohlen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	(1) Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie es dann wieder an.
	(2) Problem mit der Steckdose.	Probieren Sie die Steckdose mit einem anderen elektrischen Gerät aus.
Der Mikrowellenofen heizt nicht	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür fest.
Der Glasdrehteller macht Geräusche, wenn die Mikrowelle eingeschaltet ist	Die Auflagefläche der Drehringrollen und der Ofenboden sind verschmutzt.	Informationen zur Reinigung verschmutzter Oberflächen finden Sie im Abschnitt Reinigung Ihres Mikrowellengeräts.

Dieses Gerät entspricht den EG-Richtlinien zur Funkentstörung und Niederspannungssicherheit und entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

SCHNEIDER

Dieses Produkt wird importiert von: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, Rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales y exposición excesiva a la energía de microondas al utilizar el dispositivo, observe una serie de precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen:

- **ADVERTENCIA:** Líquidos y otros alimentos no se deben calentar en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona competente para llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la extracción de una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o

mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción. sobre el uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

- Consulte la sección "Instrucciones de uso" en la página 16 y el párrafo
- "Limpieza y mantenimiento" en la página 28.
- Asegúrese de que el dispositivo y el cable de alimentación estén fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Utilice únicamente utensilios que sean adecuados para su uso en hornos microondas.
- El horno debe limpiarse con regularidad y eliminar los restos de comida.
- Lea y siga estas instrucciones:
"PRECAUCIONES PARA EVITAR

UNA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DEL MICROONDAS".

- Al calentar alimentos en plástico o papel. recipientes, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
- Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- No cocine demasiado los alimentos.
- No utilice el horno para almacenar alimentos o recipientes. No guarde alimentos (como pan, galletas, etc.) en el horno.
- Quite todos los sujetadores y metal asas de las bolsas / envases de papel o plástico antes de colocarlos en el horno.
- Instale o coloque el horno de microondas de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas. La altura mínima de instalación es de 85 cm. La parte posterior del dispositivo debe colocarse contra una pared. Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno y de 20 cm entre el horno y cada pared. Consulte la sección "Instalación" en la página 11.

- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado el calentamiento por microondas.
- Este dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- No use ni guarde el dispositivo al aire libre.
- Hacer no use este horno cerca a lugar donde hay agua, en un sótano húmedo cerca de una piscina.
- Las superficies accesibles pueden estar sometidas a altas temperaturas durante el funcionamiento. Las superficies pueden calentarse durante el uso. Asegúrese de mantener el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No cubra ninguna de las rejillas de ventilación del horno.

- No deje el cable colgando de un borde de mesa o mostrador.
- Si el horno no se limpia con regularidad, el las paredes pueden deteriorarse; este fenómeno es potencialmente peligroso y puede acortar la vida útil del horno.
- Para evitar quemaduras, biberones y bebe Los frascos deben mezclarse o agitarse absolutamente después de calentarlos en un horno de microondas, y el contenido de la temperatura debe controlarse antes de consumirlos.
- El horno de microondas calentado por líquido puede hervir repentinamente después de hornearse. Manipule los recipientes con cuidado.
- Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un control remoto independiente sistema.
- Las partes accesibles pueden estar sujetas a altas temperaturas durante el funcionamiento. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- El aparato no se debe limpiar

con un limpiador a vapor.

- La unidad se calienta a una temperatura alta durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no tocar las resistencias ubicadas dentro del horno.
- Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno (para hornos provistos de utilizando una sonda de detección de temperatura.)
- **ADVERTENCIA:** El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado de no tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben ser excluidos a menos que estén supervisados en todo momento.
- La parte posterior del dispositivo debe colocarse contra una pared.
- El horno de microondas no debe instalado en un armario.
- El horno microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, trapos

húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.

- No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
- **ADVERTENCIA:** Si la puerta o la puerta se sella están dañados, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Ambientes tipo cama y desayuno.
- Calentamiento por microondas de bebidas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el

recipiente.

- El contenido de los biberones y los frascos de comida para bebés se agitarán o agitar y controlar la temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.
- Respecto a las instrucciones de limpieza y uso mantenimiento, especialmente de sellos de la puerta, cavidades y piezas adyacentes, consulte el siguiente párrafo del manual del usuario.
- No mantener el horno limpio
Esta condición podría conducir al deterioro de la superficie que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
- El aparato no debe colocarse en un gabinete.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del

electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.


- **ADVERTENCIA:** Cuando el aparato está operado en el modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
- El horno microondas está diseñado para usarse de forma independiente.

Este producto es un equipo ISM del Grupo 2 de clase B. El Grupo 2 incluye todos los equipos ISM (industrial, científico y médico) de energía de radiofrecuencia que se genera intencionalmente y / o se utiliza en forma de radiación.

Electromagnético para el tratamiento de materiales y equipos EDM. La Clase B incluye equipos adecuados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de baja tensión que abastece a locales domésticos.

Instalaci n

1. Seleccione una superficie nivelada con suficiente espacio abierto para las aberturas de entrada y / o salida de aire.



- (1) La altura mínima de montaje es 85cm.
- (2) La parte posterior del dispositivo debe colocarse contra una pared.
Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno y de 20 cm entre el horno y cada pared.
- (3) Hacer No quite las patas debajo del horno microondas.
- (4) Bloquear las aberturas de entrada y / o salida de aire puede dañar el horno.

(5) Asegúrese de que el microondas El horno está lo más lejos posible de televisores y radios. El uso de un horno microondas puede causar interferencias que alteren la recepción de su radio o televisión.

2. Conecte su horno a un tomacorriente de pared. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la corriente que suministra sean idénticos a los indicados en la placa de identificación de la unidad.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocción u otro dispositivo que produzca calor. Si el horno se instala cerca o encima de una fuente de calor, puede causar daños y anular la garantía.



Precaución, superficie caliente. Las superficies pueden calentarse durante el uso.

IMPORTANTE

Está prohibido reemplazar el cable de alimentación usted mismo. Si los daños deben ser reparados por el servicio de distribuidores locales, por el fabricante o por una persona calificada.

Si la unidad se cae, visite a un calificado para verificar antes de usar nuevamente. Los daños internos pueden provocar accidentes.

Para todo tipo de problemas o reparaciones, comuníquese con el servicio posventa del distribuidor local, el fabricante o una persona calificada para evitar peligros.

Eliminación y responsabilidad medioambiental


Para ser respetuoso con el medio ambiente, le recomendamos que lleve este dispositivo correctamente. Puede ponerse en contacto con las autoridades locales o los centros de reciclaje para obtener más información.

Lea atentamente las instrucciones antes de usar.

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 2014/35/UE (que deroga la Directiva 73/23/CEE modificada por la Directiva 93/68/CEE) y 2014/30/UE (que deroga la Directiva 89/336/CEE).



Descripción de su producto



1) Sistema de cierre de la puerta

La puerta del horno microondas debe estar correctamente cerrada para que el horno pueda funcionar.

2) Ventana

Permite al usuario controlar el proceso de cocción.

3) Eje de rotación del plato giratorio

El plato giratorio se apoya sobre el eje, el motor debajo de este genera el movimiento del plato giratorio

4) Aro del plato giratorio

El plato giratorio de cristal se apoya sobre las ruedas, que mantienen su equilibrio durante la rotación.

5) Plato giratorio

Los alimentos se colocan sobre el plato giratorio y el movimiento del mismo permite la cocción uniforme.

ADVERTENCIA

- Coloque primero el plato giratorio
- Acople el plato giratorio sobre el eje de rotación y asegúrese de que están correctamente acoplados

6) Panel de control

Consulte los detalles siguientes (el panel de control puede ser modificado sin previo aviso)

7) Lámina de mica de guía de ondas

Está en el interior del horno microondas, junto a la pared del panel de control.


ADVERTENCIA


No retire nunca la lámina de mica de guía de ondas.

8) Rejilla para grill

Se utiliza para colocar los alimentos que quiere asar.

Instrucciones





 Potencia del microondas

 Grill/ Combi

 Tiempo

 Peso

 Descongelar / Relej

 Cocción automática

 Rápido/Inicio

 Pausar/Detener

1. ANTES DE COCINAR

El LED parpadea 3 veces al conectar al suministro eléctrico. A continuación muestra "1:00", indicándole que debe seleccionar el menú y el tiempo de cocción.

2. BOTÓN DE TIEMPO/PESO

Puede incrementar o reducir el tiempo de cocción y el peso durante su funcionamiento girando el botón de **Tiempo/Peso**.

Nota: "⌚" es para el "**Tiempo**", "⚖️" es para el "**Peso**".

3. PAUSA/CANCELAR

En el momento inicial o al pulsar los mandos: pulse una vez para cancelar el programa seleccionado y volver al punto inicial.

Durante la cocción: pulse una vez para detener el funcionamiento del microondas, pulse dos veces para cancelar los programas de cocción.

4. AVISO AUTOMÁTICO

Cuando el programa de cocción preconfigurado finalice, el visualizador LED mostrará **END** y se escucharás tres pitidos para indicarle que puede sacar los alimentos. Si no pulsa el botón **Pausar/Detener** una vez ni abre la puerta, el pitido se repetirá cada 3 minutos.

5. COCCIÓN INSTANTÁNEA

En el modo standby, pulse el botón **Rápido/Inicio**, el microondas iniciará la cocción exprés a alta potencia durante un minuto. Puede incrementar o reducir el tiempo de cocción girando el botón de **Tiempo/Peso**.

6. AJUSTE DEL RELOJ

El botón del reloj le permite introducir la hora actual o la hora preconfigurada cuando ":" parpadee en el visualizador LED después de enchufarlo, o puede omitir este paso para avanzar cuando no sea necesario.

Ejemplo: para configurar 12:30		
	Pasos	Pantalla
1	Después de encenderlo, los dos puntos parpadean	1:00
2	Mantenga pulsado el botón Descongelar / Reloj durante 3 segundos.	1:00
3	Gire el botón de Tiempo/Peso para configurar las horas exactas.	12:00
4	Pulse el botón Descongelar / Reloj una vez de nuevo.	12:00
5	Gire el botón de Tiempo/Peso para configurar los minutos exactos.	12:30
6	Pulse el botón Descongelar / Reloj una vez de nuevo o espere 5 segundos, y los números se mantendrán fijos.	

Este botón tiene dos funciones: configurar el reloj y configurar el menú de descongelación. Si desea configurar el reloj, tendrá que pulsar y mantener pulsado este botón durante 3 segundos, y simplemente pulsar este botón una vez para entrar en el modo descongelación.

7. COCCIÓN CON MICROONDAS:

Esta función es para cocinar y calentar los alimentos. Pulsando el botón **Potencia Micro**, el LED mostrará consecutivamente 100P — 80P — 60P — 40P — 20P.

Potencia alta	100% de potencia de microondas. Aplicable para una cocción rápida y homogénea
Potencia media alta	80% de potencia de microondas. Aplicable para una cocción rápida y media
Potencia media	60% de potencia de microondas Aplicable para la cocción al vapor de los alimentos
Potencia media baja	40% de potencia de microondas. Aplicable para descongelar alimentos
Potencia baja	20% de potencia de microondas. Aplicable para mantener los alimentos calientes



ADVERTENCIA

- a. El tiempo máximo configurable es 60 minutos
- b. El microondas nunca debe funcionar vacío.
- c. No utilice nunca la rejilla del grill durante la cocción por microondas.
- d. Si da la vuelta a los alimentos durante su funcionamiento, pulse una vez el botón **Instantáneo/Inicio** y el proceso de cocción preconfigurado continuará.
- e. Si decide retirar los alimentos antes del tiempo preconfigurado, deberá pulsar el botón **Pausa/Cancelar** una vez para borrar el proceso y evitar el funcionamiento accidental la próxima vez que se utilice.
- f. Con la potencia máxima del microondas, el aparato automáticamente reducirá la potencia después de cierto tiempo de cocción para prolongar su vida útil.

Ejemplo: Para cocinar en P80 durante 10 minutos.		
	Pasos	Pantalla
1	Después de encenderlo, los dos puntos parpadean	1:00
2	Seleccione la potencia del microondas deseada pulsando el botón Potencia Micro consecutivamente	80P
3	Configure el tiempo de cocción girando el botón Tiempo/Peso .	10:00
4	Pulse el botón Rápido/Inicio para iniciar el funcionamiento y el LED iniciará la cuenta atrás mostrando el tiempo restante.	

8. GRILL Y COMBINACIÓN CON GRILL

Esta función se utiliza para asar los alimentos. Pulse el botón y la pantalla LED alternativamente mostrará G-C1-C2.

G	La resistencia del grill funcionará durante este proceso. Esto se puede utilizar con carne fina enrollada, cerdo, salchichas y alitas de pollo, para conseguir una deliciosa capa dorada
C.1	Combinación de grill y cocción por microondas. 30% de tiempo por microondas y 70% del tiempo por grill
C.2	Combinación de grill y cocción por microondas. 55% de tiempo por microondas y 45% del tiempo por grill

ADVERTENCIA

En el modo grill/ combi, todas las piezas del microondas, así como la rejilla y los recipientes usados, podrían alcanzar temperaturas muy elevadas. Tenga cuidado al extraer cualquier elemento del microondas. Utilice agarraderas gruesas o manoplas de horno para EVITAR QUEMADURAS.

Ejemplo: Para asar alimentos con el menú de cocción C.2 durante 10 minutos		
	Pasos	Pantalla
1.	Después de encenderlo, los dos puntos parpadean	1:00
2.	Pulse el botón Grill/Combi para seleccionar el menú de grill deseado	C.2
3.	Configure el tiempo de cocción girando el botón Tiempo/Peso .	10:00
4.	Pulse Rápido/Inicio para iniciar la cocción.	

9. DESCONGELACIÓN

Esta función se utiliza para descongelar los alimentos, pulse el botón **Descongelación/Reloj** y la pantalla LED alternativamente mostrará d.1-d.2-d.3.

d.1	Para descongelar carne, con un rango de peso de 0.1 a 2.0 kg.
d.2	Para descongelar pollo, con un rango de peso de 0.2 a 3.0 kg.
d.3	Para descongelar marisco, con un rango de peso de 0.1 a 0.9 kg.

ADVERTENCIA

- Si es necesario dar la vuelta a los alimentos durante su funcionamiento para conseguir un efecto uniforme.
- Generalmente la descongelación requiere más tiempo que el de cocción.
- Si los alimentos se pueden cortar con un cuchillo, el proceso de descongelación se podrá considerar finalizado.
- Las microondas penetran aproximadamente 4cm en la mayoría de alimentos
- Los alimentos descongelados deben consumirse cuanto antes, no es recomendable volver a guardarlos en el frigorífico y congelarlos.

Ejemplo: Para descongelar 0.4kg de ave		
	Pasos	Pantalla
1	Después de encenderlo, los dos puntos parpadean	1:00
2	Pulse el botón Descongelar / Reloj una vez para configurar el tipo de alimento.	d.2
3	Gire el botón de Tiempo/Peso para configurar el peso a descongelar	0.4
4	Inicie la cocción pulsando Rápido/Inicio	
5	Durante la descongelación se escucharán 3 pitidos para avisarle de que debe dar la vuelta a los alimentos. Abra la puerta y de la vuelta a los alimentos. Luego, cierre la puerta. Pulse el botón Instantáneo/ inicio de nuevo para seguir con la descongelación	

10. COCCIÓN AUTOMÁTICA

El microondas tiene un menú de cocción preconfigurado con un funcionamiento más sencillo. Cuando los dos puntos de la pantalla LED parpadean, pulse el botón de **Cocción Automática** y el LED alternativamente mostrará A.1, A.2 ... A.8

Seleccione el menú adecuado según el tipo de alimento y su peso y siguiendo exclusivamente las instrucciones de la tabla siguiente, en caso contrario esto afectará al resultado de cocción.

Pantalla	Tipo	Método
A.1	Palomitas	Adecuado para preparar una bolsa de palomitas, tal y como se comercializan, con peso de 0.1 kg. Palomitas antes de finalizar, si el proceso de preparación de las palomitas se ha disminuido a 1 vez por 1-2 segundos, deberá pulsar el botón Pausa/Cancelar para detener el proceso de elaboración de las palomitas
A.2	Recalentar	Este ajuste es adecuado para recalentar 0.2~1.0 kg, que le permite recalentar un plato lleno de comida con buen resultado.

A.3	Bebidas	Calentar una taza de 250 o 500 ml de líquido. La temperatura del líquido es aproximadamente 5-10°C. Utilice una taza ancha y no la tape
A.4	Pizza	Calentar 1 o 2 porciones de pizza.
A.5	Patatas	Cocinar patatas cortadas en tiras de 5mm de grosor y altura, longitud. El peso total es de 0.45 o 0.65 kg. Coloque las tiras de patata en un plato grande y cubra el plato con un film fino para evitar la pérdida de agua
A.6	Pescado	Adecuado para cocinar 0.2~0.7 kgde pescado.
A.7	Arroz	Adecuado para cocinar 0.1~0.5kg de arroz.
A.8	Verdura	Adecuado para cocinar 0.1~0.5kg de verdura.



ADVERTENCIA

- a. La temperatura de los alimentos antes de cocinarlos debe ser 20-25°C. Una temperatura superior o inferior de los alimentos antes de su cocción requerirá un incremento o descenso del tiempo de cocción.
- b. La temperatura, peso y la forma de los alimentos afectarán claramente al resultado de cocción. Si se detecta cualquier desviación en los valores indicados en el menú anterior, puede ajustar el tiempo de cocción para conseguir el mejor resultado.

Ejemplo: Cocinar 0.5kg de arroz		
	Pasos	Pantalla
1	Después de encenderlo, los dos puntos parpadean	1:00
2	Pulse el botón de Cocción Automática para configurar el menú de cocción	A.7
3	Configure el peso de cocción girando el botón Tiempo/Peso	0.5
4	Inicie el proceso de cocción pulsando el botón Instantáneo/ Inicio y la pantalla LED realizará la cuenta atrás mostrando el tiempo restante.	

11. INICIO AUTOMÁTICO (FUNCIÓN DIFERIDA)

Si no desea que el menú se ponga en marcha inmediatamente, puede preconfigurar el menú y el tiempo de modo que el menú preconfigurado se iniciará automáticamente a la hora configurada. Este ajuste consisten en 2 pasos:

1. Configurar la hora actual;
2. Configurar el menú y el tiempo de cocción.

Ejemplo: Ahora son las 12:30 en el reloj, si desea que el horno microondas automáticamente inicie la cocción a potencia de 100P durante 9 minutos y 30 segundos a las 14:20		
	Pasos	Pantalla
1	Después de encenderlo, los dos puntos parpadean	1:00
1.1.	Mantenga pulsado el botón Descongelación/Reloj durante 3 segundos	1:00
1.2.	Configure la hora girando el botón de Tiempo/ Peso	12:00
1.3.	Pulse el botón Descongelación/ Reloj de nuevo para confirmar las horas	12:00
1.4.	Configure los minutos girando el botón Tiempo/ Peso	12:30
1.5.	Pulse el botón de Descongelación/ Reloj una vez o espere 5 segundos, y los números se mantendrán fijos.	12:30
2	Configure el menú y tiempo de cocción	
2.1	Seleccione la potencia de cocción pulsando el botón Potencia Micro	100P
2.2	Gire el botón de Tiempo/Peso para configurar el tiempo de cocción	9:30
2.3	Mantenga pulsado el botón Descongelación/ Reloj durante 3 segundos para volver a la hora actual.	
3	Configure la hora a la que quiere que se ponga en funcionamiento. Repita los pasos 1.2, 1.3, 1.4	

4	Pulse el botón Descongelación/ Reloj de nuevo para confirmar el menú diferido. Ahora se ha activado el programa. Y el menú se iniciará a las 14:20.	
5	Puede comprobar el tiempo de inicio preconfigurado pulsando el botón de Descongelación/ Reloj .	

12. COCCIÓN MULTISECUENCIAL

Para conseguir el mejor resultado en la cocción, algunas recetas requieren distinto modo y tiempo de cocción. Es posible programar un menú personalizado del modo siguiente:

Ejemplo: Desea cocinar alimentos a 100P de microondas durante 3 minutos y a continuación 9 minutos de grill. Esta es la configuración de la secuencia 2.		
	Pasos	Pantalla
1	100P de microondas durante 3 min	
1.1.	Pulse el botón de Potencia Micro para seleccionar el nivel de potencia.	100P
1.2.	Gire el botón de Tiempo/Peso para configurar el tiempo de cocción	3:00
2	Grill durante 9 min	
2.1	Pulse el botón Grill/Combi para seleccionar el nivel de potencia deseada	G
2.2	Gire el botón de Tiempo/Peso para configurar el tiempo de cocción	9:00
3	Inicie la cocción pulsando Instantáneo/ Inicio	

ADVERTENCIA

- Cuando la cocción de microondas a 100 de potencia haya finalizado, el microondas automáticamente iniciará el funcionamiento del grill.
- Se puede configurar un máximo de 4 secuencias a la vez, repita los paso.

13. FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS:

Utilice esta prestación para bloquear el panel de control cuando esté limpiando o para que los niños no puedan utilizar el microondas sin supervisión. Todos los botones quedarán inoperativos en este modo.

- 1) Activar el bloqueo---Mantenga pulsado el botón **Pausa/ Cancelar** durante 3 segundos
- 2) Cancelar el bloqueo---Mantenga pulsado el botón **Pausa/ Cancelar** durante 3 segundos

DIRECTIVA DE UTENSILIOS

Se recomienda encarecidamente utilizar envases adecuados y seguros. para cocinar en microondas. Por regla general, los envases de Son adecuados cerámica, vidrio o plástico resistente al calor. al cocinar en el microondas. Nunca use recipientes de metal para cocción por microondas y cocción combinada, como es probable que se produzcan chispas. Puedes tomar el referencia de la tabla a continuación.

Material del recipiente	Microondas	grill	Combi	Notas
Cerámica termorresistente	Sí	Sí	Sí	No utilice cerámica decorada con un borde metálico o capa acristalada
Plástico termorresistente	Sí	No	No	No se puede utilizar para una cocción larga en el microondas
Cristal termorresistente	Sí	Sí	Sí	
Film de plástico	Sí	No	No	No se debe utilizar para cocinar carne o chuletas porque el exceso de temperatura podría dañar el film
Rejilla para grill	No	Sí	Sí	
Recipiente metálico	No	No	No	No se debe utilizar en el microondas.
Barnizado	No	No	No	Poco termorresistente No se puede utilizar para una cocción a alta temperatura
Madera de bambú y papel	No	No	No	Poco termorresistente No se puede utilizar para una cocción a alta temperatura

CONSEJOS PARA COCINAR

Los siguientes factores pueden afectar al resultado en la cocción:

Disposición de los alimentos

Coloque las partes más gruesas hacia el exterior del plato, las partes más finas hacia el centro y distribúyalas homogéneamente. No superponer, si es posible.

Tiempo de cocción

Comience a cocinar con un ajuste de tiempo corto, y evalúe después de que transcurra el tiempo y extiéndalo si fuera necesario. Una cocción excesiva puede provocar humo y quemaduras.

Cocción homogénea de los alimentos

Alimentos como pollo, hamburguesas o filetes se les debe dar la vuelta una vez durante el proceso de cocción.

Según el tipo de alimentos, si corresponde, deberá revolverlos desde el exterior hacia el centro del plato, una o dos veces durante la cocción

Deje un tiempo de reposo

Cuando el tiempo de cocción haya transcurrido, deje los alimentos en el microondas durante un intervalo de tiempo adecuado, esto permitirá completar el ciclo de cocción y que se enfríe gradualmente.

Saber si los alimentos están cocinados

El color y la dureza de los alimentos ayuda a determinar si están hechos, esto incluye:

- Se desprende vapor de todas las partes de los alimentos, no solo el borde
- Las articulaciones de las aves se mueven fácilmente
- El cerdo o el pollo no tienen restos de sangre
- El pescado está opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor

Recipiente para dorar

Cuando se utilice un recipiente para dorar o con tapa, siempre debe colocar debajo un aislante resistente al calor, como un plato de porcelana para evitar dañar el plato giratorio y el anillo de rotación.

Envoltura de plástico apta para microondas

Al cocinar alimentos con alto contenido de grasa, no permita que el envoltorio de plástico entre en contacto con los alimentos porque se podría derretir

Menaje de plástico apto para microondas

Algunos recipientes de plástico aptos para cocción en microondas no son adecuados para cocinar alimentos con alto contenido de grasa y azúcar. Además, no debe excederse el tiempo de precalentamiento indicado en el manual de instrucciones del recipiente

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

REPARACIÓN

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe lo siguiente.

1. Coloque un vaso de agua (aprox. 150ml) dentro del horno y cierre la puerta correctamente. La luz del microondas se apagará al cerrar la puerta correctamente. Tenga el horno en funcionamiento durante 1 min.
2. ¿Se enciende la luz del microondas?
3. ¿Funciona del ventilador de refrigeración?
(Coloque la mano sobre los orificios traseros de ventilación.)
4. ¿El plato giratorio gira?
(El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario. Esto es normal.)
5. ¿El agua del interior del horno está caliente?

Si la respuesta a cualquiera de las anteriores preguntas es "NO", compruebe la toma de corriente y el fusible del contador.

Si la toma de corriente y el fusible funcionan correctamente, **PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO MÁS CERCANO.**

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN DE MICROONDAS

1. El condensador de alto voltaje permanece cargado después de la desconexión; cortocircuite el terminal negativo del condensador H.V al chasis del microondas (use un destornillador) para descargarlo antes de tocarlo.
2. Durante su reparación, las piezas indicadas a continuación se pueden retirar y se tendrá acceso a potencia superior a 250V a tierra.
 - Magnetron
 - Transformador de alto voltaje
 - Condensador de alto voltaje
 - Diodo de alto voltaje
 - Fusible de alto voltaje
3. Las siguientes condiciones pueden provocar una exposición peligrosa a microondas durante su reparación.
Instalación incorrecta del magnetrón;
Ajuste incorrecto del cierre de la puerta, bisagra y puerta;
Acople incorrecto del microinterruptor;
La puerta, el cierre de la puerta o su estructura están dañadas



Este símbolo en el producto indica que este dispositivo debe eliminarse de acuerdo con la Directiva 2012/19 / UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que pueden tener consecuencias. sobre el medio ambiente y la salud humana durante el ciclo de reprocesamiento del producto.

Es por eso que cuando este dispositivo está al final de su vida útil, no debe desecharse con los residuos municipales sin clasificar. Como consumidor, usted juega un papel crucial en el ciclo de reutilización, reciclaje y otras formas de residuos. recuperación de equipos eléctricos y electrónicos. Los municipios (instalaciones de reciclaje) y los distribuidores tienen a su disposición centros de recepción de residuos e instalaciones de recogida.

Es su responsabilidad utilizar los sistemas de recogida selectiva de residuos a su disposición.

La garantía no cubre las piezas de desgaste del producto, ni los problemas o daños resultantes de:

- (1) Deterioro de la superficie debido al desgaste normal del producto;
- (2) Defectos o deterioro por contacto del producto con líquidos y por corrosión por oxidación o presencia de insectos;
- (3) Cualquier incidente no autorizado, abuso, mal uso, modificación, desmontaje o reparación;
- (4) Cualquier operación de mantenimiento inadecuada, no utilice de acuerdo con las instrucciones relativas al producto o conexión a un voltaje incorrecto.
- (5) Cualquier uso de accesorios no suministrados o aprobados por el fabricante.

La garantía quedará anulada si se quita la placa de identificación y / o el número de serie del producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



ADVERTENCIA

Para evitar cualquier peligro, es imperativo, en caso de un problema, ponerse en contacto con el servicio posventa del fabricante o distribuidor, o con un electricista calificado autorizado para este tipo de reparación. En todos los casos, el dispositivo debe devolverse al electricista correspondiente.

Normal	
El horno microondas interfiere con la recepción de su televisor	La recepción de televisores y radios puede sufrir interferencias cuando el horno microondas está en uso. Esta interferencia es similar a la generada por pequeños dispositivos eléctricos como licuadoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos. Esto es normal.
Luz de horno baja	Durante la cocción con microondas de baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Esto es normal.
Acumulación de vapor en la puerta, el aire caliente se escapa por las aberturas de ventilación.	Durante la cocción, se libera vapor de los alimentos. Este se evacúa principalmente a través de los orificios de ventilación, pero una pequeña cantidad se acumula en superficies frías como la puerta del horno. Esto es normal.
Horno usado accidentalmente sin comida adentro.	Usar el horno vacío no lo dañará si es de corta duración. Pero esto no se recomienda.

Pro lema	Causa posi le	Soluci n
El horno no funciona	(1) El cable de alimentación no está conectado correctamente.	Desenchufe el dispositivo, espere 10 segundos y luego vuelva a enchufarlo.
	(3) Problema con la toma de corriente.	Prueba el zócalo y enchufar otros dispositivos eléctricos.
El horno no calienta	(4) La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta herméticamente.
El plato giratorio de vidrio hace ruido cuando el horno microondas está encendido	(5) La superficie de apoyo de las ruedas del anillo de la bandeja y la base del horno están sucias.	Consulte la sección Limpieza de su horno microondas para limpiar superficies sucias.

Este dispositivo cumple con las directivas de la CE sobre supresión de interferencias de radio y seguridad de bajo voltaje y cumple con los requisitos de seguridad actuales. Sujeto a cambios técnicos.

SCHNEIDER

Importado por: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny-Sous-Bois, FRANCIA